

KICKRMOVE

smart bike trainer

QUICK START GUIDE AND INSTRUCTIONS



wahoo

⚠ WARNING Read this manual and all safety information thoroughly before assembly and use. Failure to follow the warnings and instructions could cause personal injury and/or physical damage to equipment or surroundings.

- Assemble the KICKR MOVE only as stated in the information contained in this manual.
- Do not modify the KICKR MOVE.
- All instructions can be viewed on our website: www.wahoofitness.com/instructions.
- Images may not reflect final product exactly.

The instructions below are classified according to the degree of danger or damage which may occur if the product is used incorrectly:

⚠ DANGER Failure to follow the instructions will result in death or serious injury.

⚠ WARNING Failure to follow the instructions could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION Failure to follow the instructions could cause personal injury and/or physical damage to equipment or surroundings.

KICKR MOVE Quick Start Guide

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

See full instructions for complete setup.

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



Scan the QR Code to to get started with assembly and setup



GENERAL SAFETY INFORMATION

- Improper or excessive exercise can result in serious injury. Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.
- Contact with the moving parts of the KICKR MOVE could result in serious injury.
- Do not put hands or objects near moving parts of the KICKR MOVE.
- Keep children and pets away from the KICKR MOVE.
- Do not wear loose clothing or shoes with loose laces that could result in unintended contact with moving parts.
- Do not exceed the maximum rider weight of 250 lbs (113.5 KG).
- Instability of the KICKR MOVE could result in serious injury. Only use the KICKR MOVE on stable, level surfaces.
- The KICKR MOVE is intended for indoor use only. Do not store outdoors or near water.
- The KICKR MOVE may become hot to the touch when used for extended periods of time. Allow components to cool before touching.
- To avoid risk of fire or electric shock, only use the included power adapter with the KICKR MOVE.
- During your peak training season, keep the KICKR MOVE plugged in for automatic updates via Wi-Fi. Unplug your KICKR MOVE prior to cleaning and maintenance or if left unused for extended periods of time.
- Device alterations, improper and/or incomplete use, assembly or operation can result in serious injury.
- Keep the KICKR MOVE in the locked position when not in use.
- If you use the KICKR CLIMB and KICKR MOVE together, you must use the KICKR CLIMB base adapter to avoid damage to the KICKR CLIMB while in use.
- To avoid damage to your bike or accessories, do not put anything under your front wheel, or attach your fork to any other climbing or steering accessory while using the KICKR MOVE.

Thank you for purchasing the Wahoo KICKR MOVE!

LEARN MORE:

For more information or to submit a support request, visit www.wahoofitness.com/support

CONTACT US:

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States


TELEPHONE:

United States: 1-877-978-1112
United Kingdom: +44-800-808-5773

US Phone Hours: **UK Phone Hours:**
Monday - Friday Monday - Friday
9 AM - 5 PM ET 2 PM - 10PM GMT

UNPACKING

- (1) KICKR MOVE
- (1a) KICKR MOVE Lock Lever
- (2) AC Power Adapter
- (3) Quick Release Skewer
- (4) Disc Brake Spacer
- (5) 1.8mm Spacer
- (6) Adapter A – For 130mm and 135mm Quick Release
- (7) Adapter B - Reversible hub spacer for 130mm and 135mm Quick Release
- (8) Adapter C – For 12x142 and 12x148 Thru Axle
- (9) Adapter D - 12x142 Thru Axle
- (10) Adapter E - 12x148 Thru Axle
- (11a) Axis Feet - Small
- (11b) Axis Feet - Medium *Pre-installed
- (11c) Axis Feet - Large



* These items come preinstalled on the KICKR MOVE

P PROTIP: Save all packaging and protective material for transportation and storage.


KICKR MOVE SETUP


WARNING

Prior to setting up your KICKR MOVE, ensure the lock lever is securely locked to avoid risk of injury.

Place your KICKR MOVE on a stable, level surface and open the legs by (1) pressing down on the blue leg-lock tabs and (2) pivoting the legs outward until they snap in place.

(NOTE: Ensure the leg-lock tabs have popped back up and secured the legs in an open position.)





 **WARNING** Pinch Point Hazard. To prevent serious injury:

- ALWAYS keep your hand away from moving parts.
- NEVER reach into KICKR MOVE.
- ALWAYS lock KICKR MOVE when not in use.

(3) Use the included AC power adapter to connect the trainer to a standard wall outlet.

To stabilize the trainer, adjust the two leveling feet (4a) by twisting them left or right until the trainer is level and (4b) lock them into place by tightening the blue locknuts against the KICKR MOVE leg frame.




 **WARNING** Check that your trainer is stable before every ride; if needed re-adjust the leveling feet.

Adjust the height of the trainer to fit your specific wheel size by (5) relocating the height adjustment knob on the center leg to the appropriate setting. If you are unsure of your wheel size, check the tire sidewall or consult your local bike shop.

FOR 130MM OR 135MM QUICK RELEASE

Adapters Needed: A and B


KICKR MOVE comes pre-configured out of the box for bicycles with 130mm quick release spacing. If you have a bicycle with 130mm spacing proceed to “Attaching your Bicycle”. For 135mm spacing, remove quick release skewer, reverse Adapter B and reinstall quick release skewer.



FOR 142MM OR 148MM THRU AXLE

Adapters Needed: C and D or E

To be used with the 12mm thru axle supplied with bicycle.




ATTACHING YOUR BICYCLE

WARNING Prior to attaching your bicycle, ensure the lock lever is securely locked to avoid risk of injury.

Shift your bicycle chain into the smallest sprocket in the front and rear, then remove your rear wheel. Install your bicycle on the KICKR MOVE by aligning the chain with the smallest sprocket on the KICKR MOVE and pressing down to fully seat the dropouts on the KICKR MOVE's axle.

For bicycles with quick release - Secure your bicycle by tightening the quick release acorn nut and clamping the quick release lever shut. The quick release lever is “open” when it curves away from the bicycle frame (1); the lever is “closed” when it curves towards the bicycle frame (2). The handle of the quick release skewer is always on the non-drive (non cassette) side of the KICKR MOVE. Only use the provided quick release skewer while using the KICKR MOVE.

For bicycles with thru axle - Secure your bicycle by reinstalling your bicycle's thru axle (3) and tightening to manufacturer specifications (4).



WARNING Failure to properly tighten the quick release skewer or thru axle may result in property damage, including damage to the attached bicycle, or personal injury. If you are unsure of the proper tension, please consult your local bike shop or contact Wahoo Fitness for assistance.


Do NOT ride the KICKR MOVE until the quick release skewer or thru axle is properly tightened.



PROTIP: Lift the front wheel up while pressing down on the saddle to ensure the bicycle is fully seated on the trainer.

AXIS FEET ADJUSTMENT

KICKR MOVE's integrated AXIS feet let cyclists of all types customize ride feel to match their unique riding style, enhance feedback and offer a more realistic training experience.



Step 1: Unthread "outrigger" feet

Step 2: Remove top cap (part between blue locknut and base of the foot)

Step 3: Install desired top cap

0-140 lbs (0 – 63 kg)	Use smallest diameter cap
141-180 lbs (63 – 81 kg)	Use middle cap (installed by default)
181 lbs + (81kg +)	Use largest diameter cap

⚠ WARNING

WARNING: Failure to select the appropriate top cap for your weight may result in property damage or personal injury. Do NOT ride the KICKR MOVE until the appropriate top cap is installed.

COMPLETE YOUR SETUP USING THE WAHOO FITNESS APP

Download the Wahoo App for free from the Apple App Store or Android Google Play Store. Use this app to complete your device registration, complete your profile, perform necessary firmware updates, and pair your sensors.

START A WORKOUT: From the workout screen select the green "start" button to begin the workout. Swipe right to view the KICKR MOVE page. This page enables you to view your workout and control the KICKR MOVE.

KICKR MOVE WORKOUT MODES:

The Wahoo Fitness App has the following workout modes that you can use to control your KICKR MOVE:

LEVEL: Just like riding on a fluid or wind trainer, the faster you go, the harder it gets. The level you select determines the progression of your power curve.

RESISTANCE: This allows you to set the resistance of the brake anywhere from 0 to 100%. Regardless of speed, the brake will remain set until you decide to change it.

ERG: Set your desired power, the KICKR MOVE will increase or decrease the resistance to maintain a constant power output, regardless of speed.

SIM: Enter your weight, bike type, riding position, headwind, and grade and the KICKR MOVE will accurately model the power curve just as if you were riding outdoors.

COMPATIBILITY

- ELEMNT GPS Bike Computers.
- Apple Devices running iOS 15 or newer.
- Android devices with Android 11 or newer.
- Windows or MacOS computer with Bluetooth, ANT+, a Wi-Fi network or Direct Connect Ethernet accessory.

LIMITED WARRANTY

Wahoo Fitness warrants this product to be free from defects in material and workmanship, under normal use, for one year from the date of original purchase. Defects that have resulted from improper or unreasonable use or maintenance, accidents, excess moisture, insects, improper packaging, lightning, power surges, or unauthorized tampering, alteration, or modification will not be covered. Wahoo Fitness will, at its discretion, repair or replace with a comparable product, at no charge to the customer for parts or labor, so long as customer is responsible for shipping costs. Products may be new, refurbished, or reconditioned and are warranted for the unexpired period of the original purchase or 60 days from the return, whichever is greater. Any products replaced become the property of Wahoo Fitness.

WHERE PERMITTED, THE PROVISIONS OF THIS LIMITED WARRANTY ARE IN LIEU OF ANY OTHER WRITTEN WARRANTY, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL WAHOO FITNESS BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES. SOME PLACES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY TO SPECIFIED AMOUNTS SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To obtain warranty services, contact Wahoo Fitness for shipping instructions and an RMA tracking number. Return your device, freight prepaid, along with the original sales receipt which is a required proof of purchase for warranty repairs, with the RPM tracking number written on the outside of the package, and mail it to Wahoo Fitness.

WFBKTR123

FCC: PAD147

IC: 10563A-WF147

AUSTRALIAN WARRANTY INFORMATION

This document details the terms and conditions of the warranty provided with this product. Please disregard any other representations contained on this product's packaging or provided with this product, which constitute or appear to constitute a warranty. Subject to the exclusions and limitations set out below, we warrant to you that if you purchase a product directly from us, or from any of our authorised resellers, that it will not contain defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials. This warranty subsists for 1 year from the date of purchase.

Subject to any rights you have under the Australian Consumer Law, we will not be liable for defects which are a result of damage or loss caused by factors beyond our control, any product which has not been maintained according to any care or maintenance instructions provided with the product, any alterations to a product which are not performed by us, or damage or defects caused to the product due to unusual or non-recommended use. We will not be liable for any special, indirect, consequential or economic loss or damage or loss of profits whatsoever suffered by you or any other person resulting from any act or omission by us.

Our total liability in respect of this Warranty against Defects is limited to the replacement of the goods.

Any claim made under this warranty must be made by returning the defective goods to us, at your expense. Please provide details of the defect and evidence of purchase to support@wahoofitness.com

This Warranty against Defects is provided in addition to other rights and remedies that you may have at law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseen loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to a computer or peripheral devices).

Caution! The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including the interference that may cause undesired operation for the device. The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.4 of RSS 102 and users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

CE STATEMENT

Hereby, Wahoo Fitness declares that this product is in compliance with:
The essential requirements and essential relevant provisions of directive 2014/53/EU

The full text of EU declaration of conformity (DoC) is available at the following internet address: www.wahoofitness.com/regulatory-notice. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant European Union harmonization Legislation: Directive 2014/53/EU and any other applicable directives. This declaration is issued under the sole responsibility of Wahoo Fitness, LLC.

All listed Wahoo products operate within the 2402-2480MHz frequency band and below the maximum output power threshold of 100mW (20dBm).

Regulatory authorities within the EU may obtain compliance information by writing to:
Wahoo Fitness LLC
90 W. Wieuca Road 110
Atlanta, GA 30342

Before beginning or modifying any exercise program, please consult your physician. If you have a pacemaker or other implanted electronic device, consult your physician before using a heart rate sensor. This product is intended for recreational use only and is not intended for medical purposes. Heart rate and other readings could be influenced by interference from external sources. If you use this product with navigation software, always be aware of your surroundings and do not fixate on the screen. Moreover, set destinations and other user inputs prior to your departure to ensure your attention stays on task and your facilities are directed to your activity and not the device. The device contains no user serviceable parts and repairs / modifications should only be made by a technician authorized by Wahoo Fitness. Any unauthorized modifications or repairs will void your warranty. Do not leave devices exposed to excessive heat or cold.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

The enclosed hardware and its packaging contain chemicals the State of California has found to cause cancer, birth defects or reproductive harm.

FCC RULES PART 15

The enclosed hardware device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) it must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will occur in a particular installation.

If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna

⚠️ ADVERTENCIA Lea este manual y toda la información de seguridad a fondo antes del ensamblaje y uso. No seguir las advertencias e instrucciones podría causar lesiones personales y/o daños físicos a equipos o alrededores.

- Ensamble el KICKR MOVE solo como se indica en la información contenida en este manual.
- No modifique el KICKR MOVE.
- Todas las instrucciones se pueden ver en nuestro sitio web: www.wahoofitness.com/instructions.
- Las imágenes pueden no reflejar exactamente el producto final.

Las instrucciones a continuación se clasifican de acuerdo con el grado de peligro o daño que puede ocurrir si el producto se usa incorrectamente:

⚠️ PELIGRO El incumplimiento de las instrucciones dará como resultado la muerte o lesiones graves.

⚠️ ADVERTENCIA No seguir las instrucciones podría resultar en la muerte o lesiones graves.

⚠️ PRECAUCIÓN No seguir las instrucciones puede causar lesiones personales y/o daños físicos al equipo o al entorno.

KICKR MOVE Quick Start Guide

Ver las instrucciones completas para completar la configuración.

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



Escanear el código QR para empezar con el montaje y la configuración

ADVERTENCIA

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- El ejercicio inadecuado o excesivo puede provocar lesiones graves. Siempre consulte a su médico antes de comenzar o modificar cualquier programa de ejercicios.
- El contacto con las partes móviles del KICKR MOVE podría resultar en lesiones graves.
- No ponga las manos ni los objetos cerca de las partes móviles del KICKR MOVE.
- Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del KICKR MOVE.
- No use ropa suelta o zapatos con cordones sueltos que puedan resultar en un contacto involuntario con piezas móviles.
- No exceda el peso máximo del conductor de 250 lbs (113.5 kg).
- La inestabilidad del KICKR MOVE podría provocar lesiones graves. Solo use el KICKR MOVE en superficies estables y niveladas.
- El KICKR MOVE está destinado solo a uso en interiores. No la almacenes al aire libre o cerca del agua.
- El KICKR MOVE puede calentarse al tacto cuando se usa durante períodos prolongados de tiempo. Permita que los componentes se enfríen antes de tocar.
- Para evitar el riesgo de fuego o descarga eléctrica, solo use el adaptador de potencia incluido con el KICKR MOVE.
- Durante su temporada de entrenamiento máximo, mantenga el KICKR MOVE enchufado para actualizaciones automáticas a través de Wi-Fi. Desenchufe su KICKR MOVE antes de la limpieza y el mantenimiento o si no se usa durante períodos prolongados de tiempo.
- Las alteraciones del dispositivo, el uso, el ensamblaje o la operación incorrectos y/o la operación pueden generar lesiones graves.
- Mantenga el KICKR MOVE en la posición bloqueada cuando no esté en uso.
- Si utiliza el KICKR CLIMB y KICKR MOVE juntos, debe usar el adaptador de base KICKR CLIMB para evitar daños en el KICKR CLIMB mientras está en uso.
- Para evitar daños en su bicicleta o accesorios, no ponga nada debajo de su rueda delantera, o fije su horquilla a cualquier otro accesorio de escalada o dirección mientras usa el KICKR MOVE.

¡Gracias por comprar la Wahoo KICKR MOVE!

APRENDE MÁS:

Para obtener más información o enviar una solicitud de soporte, visite www.wahoofitness.com/support

CONTÁCTENOS:

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States

TELÉFONO:

EE. UU.: 1-877-978-1112

Horario de atención:

de lunes a viernes de 9 am a 5 pm,
hora del Este de Norteamérica


Reino Unido: +44-800-808-5773

Horario de atención:

de lunes a viernes de 2 pm a 10 pm,
hora del GMT

DESEMBALAJE

- (1) KICKR MOVE
- (1a) KICKR MOVE palanca de bloqueo
- (2) Adaptador de corriente AC
- (3) Palanca de liberación rápida
- (4) Espaciador calibrador de freno de disco
- (5) Espaciador de 1.8mm
- (6) Adapter A – Para liberación rápida de 130mm y 135mm
- (7) Adapter B - Espaciador de eje reversible para liberación rápida de 130mm y 135mm
- (8) Adapter C – Para 12x142 y 12x148 a través del eje
- (9) Adapter D - 12x142 Thru Axle
- (10) Adapter E - 12x148 Thru Axle
- (11a) Axis Feet - Small
- (11b) Axis Feet - Medium *PreInstalled
- (11c) Axis Feet - Large



P PIEZAS PEQUEÑAS: GUARDE TODO EL MATERIAL DE EMBALAJE Y DE PROTECCIÓN PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.


KICKR MOVE INSTALACIÓN


ADVERTENCIA

Antes de configurar su KICKR MOVE, asegúrese de que la palanca de bloqueo esté bien bloqueada para evitar el riesgo de lesiones.

Sitúe su KICKR MOVE sobre una superficie estable y plana, abra las patas (1) presionando las pestañas azules de bloqueo de las patas y (2) girando las patas exteriores hasta que queden en su lugar.

(NOTA: asegúrese que las pestañas de bloqueo han botado hacia arriba y manté patas en la posición de abierto.)





 **ADVERTENCIA** Peligro de punto de pellizco.
Para evitar lesiones graves:

- Mantenga SIEMPRE la mano alejada de las piezas móviles.
- NUNCA meta la mano en el KICKR MOVE.
- SIEMPRE bloquee KICKR MOVE cuando no esté en uso.

(3) Utilice el adaptador AC proporcionado para conectar el entrenador a la toma de corriente estándar.

Para estabilizar el entrenador, ajuste las dos patas niveladoras (4a) girándolas hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta que el entrenador esté nivelado y (4b) asegúrelas en su posición apretando las tuercas azules contra la montura de la pata de la KICKR MOVE.




 **ADVERTENCIA** Asegúrese que su entrenador esté estable antes de cada uso; en caso de ser necesario, reajuste las patas niveladoras.

Ajuste la altura del entrenador al tamaño de rueda específica (6) reubicando la perilla de ajuste de altura en la pata central a la altura correcta. Si no está seguro de cuál es el tamaño de su rueda, revise la pared lateral de la rueda o consulte en su tienda de bicicletas más cercana.

PARA LIBERACIÓN RÁPIDA DE 130 MM O 135 MM

Adapters Needed: A and B


KICKR MOVE viene preconfigurada de fábrica para bicicletas con separador de liberación rápida de 130 mm. Si usted posee una bicicleta con una separación de 130 mm, consulte “Montaje de la bicicleta”. Para una separación de 135 mm, retire el tornillo de liberación rápida, invierta Adapter B y vuelva a instalar el tornillo de liberación rápida.



PARA EJES DE 142 MM O 148 MM

Adapters Needed: C and D or E

Para usar con el eje de 12 mm provisto con la bicicleta.




MONTAJE DE LA BICICLETA

ADVERTENCIA Antes de colocar la bicicleta, asegúrese de que la palanca de bloqueo esté bien bloqueada para evitar el riesgo de lesiones

Cambie la cadena de la bicicleta al piñón más pequeño en el frente y atrás, luego retire la rueda trasera. Instale su bicicleta en el KICKR MOVE alineando la cadena con el piñón más pequeño del KICKR MOVE y presionando hacia abajo para encajar completamente en el eje KICKR MOVE's.

Para bicicletas con liberación rápida: asegure su (1) bicicleta ajustando la tuerca ciega de liberación rápida y sujetando la palanca de cierre para l liberación rápida. La palanca de liberación rápida está “abierta” cuando hace una curva hacia afuera del marco de la bicicleta (1); y está “cerrada” cuando se curva hacia el marco de la bicicleta (2). El mango de la broqueta de liberación rápida está siempre del lado opuesto al piñón de KICKR MOVE. Sólo utilice la broqueta mientras usa KICKR MOVE.

Para bicicletas con eje - Asegure su bicicleta volviendo a instalar el eje (3) de la misma y siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante (4).




ADVERTENCIA Si no aprieta correctamente el pincho de liberación rápida o el eje pasante, se pueden producir daños a la propiedad, incluidos daños a la bicicleta adjunta o lesiones personales. Si no está seguro de la tensión adecuada, consulte a su tienda local de bicicletas o comuníquese



IMPORTANTE: LEVANTE LA RUEDA FRONTAL MIENTRAS PRESIONA EL ASIENTO PARA ASEGURARSE DE QUE LA BICICLETA SE ENCUENTRE BIEN INSERTADA EN EL ENTRENADOR.

AJUSTE DE PIES DE AXIS

Los pies AXIS integrados de KICKR MOVE permiten a los ciclistas de todo tipo personalizar la sensación de conducción para que coincida con su estilo de conducción único, mejorar la retroalimentación y ofrecer una experiencia de entrenamiento más realista.



Paso 1: Desenrosque los pies “estabilizadores”

Paso 2: Retire la tapa superior (parte entre la cerradura azul derecha y la base del pie)

Paso 3: Instale la tapa superior deseada

0-140 lbs (0 – 63 kg)	Use la tapa de diámetro más pequeño
141-180 lbs (63 – 81 kg)	Use la tapa media (instalada por defecto)
181 lbs + (81kg +)	Use la tapa de mayor diámetro

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA! Si no selecciona la tapa superior adecuada para su peso, puede sufrir daños a la propiedad o lesiones personales. NO monte el KICKR MOVE hasta que esté instalada la tapa

COMPLETE LA INSTALACIÓN USANDO LA APLICACIÓN WAHOO

Descargue la aplicación Wahoo gratis desde el Apple App Store o Android Google Play Store. Use esta aplicación para completar el registro de su dispositivo, completar su perfil, realizar las actualizaciones de firmware necesarias y emparejar sus sensores.

INICIO DEL ENTRENAMIENTO: Desde la pantalla de entrenamiento seleccione el botón verde “Iniciar” para comenzar el entrenamiento. Deslice hacia la derecha para ver la página KICKR MOVE. Esta página permite ver su entrenamiento y controlar el KICKR MOVE.

KICKR MOVE WORKOUT MODES: La aplicación Wahoo Fitness cuenta con los siguientes modos de entrenamiento que puede usar para controlar su KICKR MOVE:

LEVEL: Al igual que cuando se usa un equipo de entrenamiento hidráulico o de viento, mientras más rápido se realiza el ejercicio, más difícil se vuelve. El nivel que seleccione determinará el progreso de su curva de potencia.

RESISTANCE: Esto le permite ajustar la resistencia del freno en cualquier parte desde 0 a 100%. Independientemente de la velocidad, el freno conservará su valor de ajuste hasta que usted decida cambiarlo.

ERG: Establezca la potencia deseada, KICKR MOVE aumentará o disminuirá la resistencia para mantener una salida de potencia constante, independientemente de la velocidad.

SIM: Introduzca su peso, tipo de bicicleta, posición, viento en contra y grado, y el KICKR MOVE ajustará con precisión la curva de potencia como si usted estuviera andando en el exterior.

COMPATIBILIDAD

- Computadoras de bicicleta GPS Elemnt.
- Dispositivos de Apple que ejecutan iOS 15 o más nuevos.
- Dispositivos de Android con Android 11 o más nuevo.
- Computadora de Windows o MacOS con Bluetooth, Ant+, una red Wi-Fi o accesorio de Ethernet Direct Connect.

GARANTÍA LIMITADA

Wahoo Fitness garantiza que este producto esté libre de defectos en material y mano de obra, bajo uso normal, durante un año a partir de la fecha de la compra original. Los defectos que han resultado del uso o mantenimiento incorrecto o irracional, accidentes, exceso de humedad, insectos, empaques inadecuados, rayos, sobretensiones o manipulación no autorizada, alteración o modificación no se cubrirán. Wahoo Fitness, a su discreción, reparará o reemplazará con un producto comparable, sin cargo al cliente por piezas o mano de obra, siempre que el cliente sea responsable de los costos de envío. Los productos pueden ser nuevos, restaurados o reacondicionados y están justificados para el período no vencido de la compra original o 60 días desde el rendimiento, lo que sea mayor. Cualquier producto reemplazado se convierte en propiedad de Wahoo Fitness.

Cuando se lo permita, las disposiciones de esta garantía limitada están en lugar de cualquier otra garantía escrita, ya sea expresada o implícita, escrita u oral, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. En ningún caso, Wahoo Fitness será responsable de daños especiales, incidentales, consecuentes o indirectos. Algunos lugares no permiten limitaciones en la exclusión o limitación de la responsabilidad a los montos especificados, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Para obtener servicios de garantía, comuníquese con Wahoo Fitness para obtener instrucciones de envío y un número de seguimiento de RMA. Devuelva su dispositivo, el flete prepaga, junto con el recibo de ventas original, que es un comprobante de compra requerido para las reparaciones de la garantía, con el número de seguimiento de RPM escrito en el exterior del paquete, y envíelo por correo a Wahoo Fitness.

WFBKTR123
FCC: PAD147
IC: 10563A-WF147

¡Precaución!

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o tv causada por modificaciones no autorizada a este equipo. Dichas modificaciones pueden causar la cancelación del permiso para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CE

Por la presente, Wahoo Fitness declara que este producto cumple con:
Los requisitos esenciales y las disposiciones relevantes esenciales de la Directiva 2014/53/UE

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE (DOC) está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.wahoofitness.com/regulatory-notice. El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con la legislación de armonización de la Unión Europea pertinente: Directiva 2014/53/EU y cualquier otra directiva aplicable. Esta declaración se emite bajo la responsabilidad exclusiva de Wahoo Fitness, LLC.

Todos los productos Wahoo enumerados funcionan dentro de la banda de frecuencia de 2402-2480MHz y por debajo del umbral de potencia de salida máxima de 100mW (20dbm).

Las autoridades reguladoras dentro de la UE pueden obtener información de cumplimiento escribiendo a:
Wahoo Fitness LLC
90 W. Wieuca Road 110
Atlanta, GA 30342

ATTENTION Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel et toutes les informations de sécurité avant l'assemblage et l'utilisation de l'appareil.

- Assemblez uniquement le KICKR MOVE en suivant précisément les informations contenues dans ce manuel.
- N'apportez aucune modification au KICKR MOVE.
- Vous pouvez retrouver toutes les instructions sur notre site: www.wahoofitness.com/instructions.
- Les images peuvent ne pas refléter exactement le produit final.

Les instructions suivantes doivent être respectées en toute circonstance, afin d'éviter des blessures et dommages matériels aux équipements et installations. Les instructions sont classées en fonction du niveau de danger ou de dommages pouvant survenir si le produit n'est pas utilisé correctement :

DANGER Ne pas suivre les instructions peut causer la mort ou des blessures graves.

ATTENTION Ne pas suivre les instructions peut causer la mort ou des blessures graves.

PRECAUTION Ne pas suivre les instructions peut causer la mort ou des blessures graves.

KICKR MOVE Quick Start Guide

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



Scanner le code QR pour commencer l'assemblage et la configuration



ATTENTION

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITÉ

- Une utilisation excessive ou inappropriée du produit peut causer de sérieuses blessures. Consultez toujours un professionnel avant de modifier tout programme d'exercice.
- Un contact avec les parties en mouvement du KICKR MOVE peut causer de sérieuses blessures.
- Ne pas mettre les mains ou des objets à proximité des parties en mouvement du KICKR MOVE.
- Garder les enfant et les animaux éloignés de votre KICKR MOVE.
- Ne pas porter d'habits amples ou de chaussures à lacets qui pourraient s'enrouler autour des parties en mouvement du KICKR MOVE.
- Le poids maximal autorisé sur l'appareil est de 113,5kg.
- Un KICKR MOVE instable pourrait vous causer de sérieux dommages. Bien veiller à l'utiliser sur une surface plane et stable.
- Le KICKR MOVE est destiné à une utilisation en intérieur. Ne pas le stocker à l'extérieur ou près d'un point d'eau.
- Certaines parties du KICKR MOVE peuvent devenir chaudes après une utilisation prolongée. Bien veiller à ce qu'elles refroidissent avant de les toucher.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez que la prise et le transformateur fournis avec votre KICKRBIKE SHIFT.
- Durant vos périodes d'entraînement, vous pouvez laisser votre KICK BIKE SHIFT branché, afin que les mises à jour puissent se faire par WIFI. Débranchez-le avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Une altération des composants, une utilisation mal appropriée, ou un mauvais assemblage, peuvent causer de sérieux dommages.
- Garder le KICKR MOVE en position verrouillée lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si vous utilisez le KICKR CLIMB et le KICKR MOVE ensemble, vous devez utiliser l'adaptateur de base KICKR CLIMB pour éviter d'endommager le KICKR CLIMB pendant l'utilisation.
- Pour éviter d'endommager votre vélo ou vos accessoires, ne mettez rien sous votre roue avant ou attachez votre fourche à tout autre accessoire d'escalade ou de direction lorsque vous utilisez le KICKR MOVE.

Merci d'avoir fait l'acquisition de Wahoo KICKR MOVE!

EN SAVOIR PLUS:

Pour les vidéos explicatives, les applis compatibles, les FAQ ou pour soumettre une demande d'assistance, veuillez consulter: www.wahoofitness.com/support

FAITES NOUS PARVENIR VOS QUESTIONS OU PRÉOCCUPATIONS À L'ADRESSE:

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States

TÉLÉPHONE:

États-Unis: 1-877-978-1112

Heures de service:

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
fuseau horaire de l'Est


Royaume-Uni: +44-800-808-5773

Heures de service:

du lundi au vendredi de 14 h à 20 h,
fuseau horaire de GMT

DÉBALLAGE

- (1) KICKR MOVE
 - (1a) KICKR MOVE levier de blocage
- (2) Adaptateur de courant alternatif
- (3) Attache rapide
- (4) Entretoise de l'étrier de frein à disque
- (5) Entretoise de 1,8 mm
- (6) Adapter A – Adapter A - Pour attache rapide de 130 mm et 135 mm
- (7) Adapter B - Entretoise de moyeu réversible pour attache rapide de 130 mm et 135 mm
- (8) Adapter C – Pour axe traversant de 12x142 et 12x148
- (9) Adapter D - 12x142 Thru Axle
- (10) Adapter E - 12x148 Thru Axle
- (11a) Axis Feet - Small
- (11b) Axis Feet - Medium *Preinstalled
- (11c) Axis Feet - Large



* Ces éléments sont livrés préinstallés sur KICKR MOVE

P ASTUCE DE PRO: CONSERVEZ TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ET DE PROTECTION POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE.



INSTALLATION DE KICKR MOVE

ATTENTION

Avant de configurer votre KICKR MOVE, assurez-vous que le levier de verrouillage est bien verrouillé pour éviter tout risque de blessure.

Placez votre KICKR MOVE sur une surface stable et plane et ouvrez les pieds (1) en appuyant sur les pattes bleues de verrouillage des pieds et (2) en pivotant les pieds vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en position.




(REMARQUE: assurez-vous que les pattes de verrouillage des pieds sont ressorties et ont fixé les pieds en position ouverte).



ATTENTION AVERTISSEMENT : Risque de pincement. Pour éviter des blessures graves :
• Gardez TOUJOURS votre main à l'écart des pièces mobiles.
• NE JAMAIS atteindre le KICKR MOVE.
• Verrouillez TOUJOURS le KICKR MOVE lorsqu'il n'est pas utilisé.

(3) Utilisez l'adaptateur de courant alternatif (3) fourni pour brancher le vélo d'entraînement à une prise murale standard.

Pour stabiliser le vélo d'entraînement, ajustez les deux pieds de nivellement (4a) en les tournant vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que le vélo soit à niveau et (4b) verrouillez-les en place en serrant les écrous de blocage bleus contre le KICKR MOVE cadre du pied.




ATTENTION Vérifiez que votre vélo d'entraînement est stable avant chaque course, et réajustez les pieds de nivellement, si nécessaire

Réglez la hauteur du vélo d'entraînement en fonction de la taille spécifique de votre roue (5) en déplaçant le bouton de réglage de la hauteur sur le pied central au niveau approprié. Si vous n'êtes pas sûr de la taille de votre roue, vérifiez le flanc du pneu ou consultez votre magasin de vélos local.

POUR UNE ATTACHE RAPIDE DE 130 MM OU 135 MM

Adapters Needed: A and B


KICKR MOVE est préconfiguré pour les vélos avec un écartement à attache rapide de 130 mm. Si vous avez un vélo avec un espacement de 130 mm, passez à la section "Attacher votre vélo". Pour un espacement de 135 mm, retirez l'attache rapide, inversez Adapter B puis réinstallez-la.



POUR UN AXE TRAVERSANT DE 142 MM OU 148 MM

Adapters Needed: C and D or E

À utiliser avec l'axe traversant de 12 mm fourni avec le vélo.




ATTACHER VOTRE VÉLO

ATTENTION Avant de fixer votre vélo, assurez-vous que le levier de verrouillage est bien verrouillé pour éviter les risques de blessures

Déplacez la chaîne de votre vélo vers le plus petit pignon à l'avant et à l'arrière, puis retirez la roue arrière. Installez votre vélo sur KICKR MOVE en alignant la chaîne avec le plus petit pignon sur KICKR MOVE et en appuyant vers le bas pour loger complètement les pattes sur l'axe du KICKR MOVE's.

Pour les vélos à attache rapide - Fixez votre vélo en serrant l'écrou borgne de l'attache rapide et en fermant le levier d'attache rapide. Le levier d'attache rapide est "ouvert" lorsqu'il s'incurve en s'éloignant du cadre du vélo (1) ; le levier est "fermé" lorsqu'il s'incurve vers le cadre du vélo (2). La poignée de l'attache rapide est toujours du côté sans entraînement (sans cassette) du KICKR MOVE. N'utilisez que l'attache rapide fournie lorsque vous utilisez KICKR MOVE.

Pour les vélos à axe traversant - Fixez votre vélo en réinstallant l'axe traversant de votre vélo (3) et en serrant conformément aux spécifications du fabricant (4).




ATTENTION Le fait de ne pas serrer correctement la brochette à dégroupement rapide ou l'axe traversant peut entraîner des dommages matériels, y compris des dommages au vélo attaché, ou des blessures corporelles. Si vous n'êtes pas sûr de la bonne tension, veuillez consulter votre magasin de vélos local ou contacter Wahoo Fitness pour obtenir de l'aide. Ne montez PAS sur le KICKR MOVE tant que la broche à dégroupement rapide ou l'axe traversant n'est pas correctement serré.

P ASTUCE DE PRO: SOULEVEZ LA ROUE AVANT TOUT EN APPUYANT SUR LA SELLE POUR VOUS ASSURER QUE LE VÉLO EST FERMEMENT LOGÉ SUR LE SUPPORT.

RÉGLAGE DES PIEDS AXIS

Les pieds AXIS intégrés de KICKR MOVE permettent aux cyclistes de tous types de personnaliser la sensation de conduite en fonction de leur style de conduite unique, d'améliorer la rétroaction et d'offrir une expérience d'entraînement plus réaliste.



Étape 1: Dévissez les pieds «stabilisateurs»

Étape 2: Retirez le capuchon supérieur (partie entre le verrou bleu à droite et la base du pied)

Étape 3: Installez le capuchon supérieur souhaité

0-140 lbs (0 – 63 kg)

Utilisez un bouchon de plus petit diamètre

141-180 lbs (63 – 81 kg)

Utiliser le capuchon intermédiaire (installé par défaut)

181 lbs + (81kg +)

Utilisez un bouchon de plus grand diamètre

ATTENTION

ATTENTION! Le fait de ne pas sélectionner le capuchon supérieur approprié à votre poids peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Ne montez PAS sur le KICKR MOVE avant d'avoir installé le capuchon supérieur approprié.

TERMINEZ VOTRE CONFIGURATION À L'AIDE DE L'APPLICATION WAHOO

Téléchargez gratuitement l'application Wahoo sur l'App Store d'Apple ou sur l'Android Google Play Store. Utilisez cette application pour compléter l'enregistrement de votre appareil, remplir votre profil, effectuer les mises à jour nécessaires du micrologiciel et coupler vos capteurs.

PREMIÈRE SÉANCE: Depuis l'écran des séances, choisissez le bouton vert "Start" pour commencer l'entraînement. Balayez vers la droite pour afficher la page KICKR MOVE. Cette page vous permet de voir votre séance et de contrôler le KICKR MOVE.

KICKR MOVE MODES D'ENTRAÎNEMENT: L'appli Wahoo Fitness possède les modes d'entraînement suivants, que vous pouvez utiliser pour contrôler votre KICKR MOVE:

LEVEL: Comme si vous roulez sur un home trainer à fluide ou à air : Plus vous allez vite, plus la résistance est grande. Le niveau que vous sélectionnez détermine l'intensité de la résistance.

RESISTANCE: Cela vous permet d'établir la résistance du frein entre 0 et 100 %. Quelle que soit la vitesse, le frein reste en place jusqu'à ce que vous décidiez de le changer.

ERG: Réglez en augmentant ou diminuant la puissance que vous désirez développer sur le KICKR MOVE sans influence de la vitesse.

SIM: Entrez votre poids, type de vélo, position et vitesse de vent, et le KICKR BIKE SHIFT modélisera la courbe de puissance comme si vous rouliez à l'extérieur.

COMPATIBILITE

- Ordinateur de vélo GPS ELEMNT.
- Produits Apple version iOS15 ou plus récent.
- Produits Android version Android 11 ou plus récent.
- Ordinateur Windows ou MacOS avec Bluetooth, ANT+, réseau Wi-Fi ou accessoire Ethernet Direct Connect.

GARANTIE LIMITÉE

Wahoo Fitness garantit que ce produit est exempt de vices de matériel et de fabrication, dans le cadre de son utilisation normale, pendant un an à compter de sa date d'achat initiale. D'éventuelles défaillances résultant : d'une utilisation ou d'un entretien impropre ou injustifié, d'un accident, d'un excès d'humidité, d'un lieu de conservation inadéquat, d'insectes, de la foudre, d'une surtension ou d'une modification, d'une utilisation ou d'une altération non autorisées, ne seront pas couvertes.

Si elle le juge opportun, Wahoo Fitness se réserve le droit de réparer ou de remplacer ce produit par un produit comparable, sans frais supplémentaires de pièces ou de main-d'œuvre pour le client, à la seule condition que le client prenne en charge les frais d'expédition. Les produits neufs, reconditionnés ou remis à neuf seront alors garantis soit pour la période restante par rapport à leur achat initial, soit pour 60 jours à compter de la date de leur retour, la période de garantie la plus longue s'appliquant dans ce cas. Tout produit remplacé devient la propriété de Wahoo Fitness.

Si vous souhaitez profiter de votre garantie, veuillez contacter Wahoo Fitness. Vous obtiendrez les instructions d'expédition et un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA). Retournez votre appareil, port payé, accompagné de sa facture originale comme preuve d'achat pour les réparations sous garantie. Inscrivez son numéro RMA sur l'extérieur du colis ainsi que dans votre courrier à Wahoo Fitness. N'hésitez pas

WFBKTR123

FCC: PAD147

IC: 10563A-WF147

Avertissement ! Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de toute interférence radio ou TV causée par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à opérer cet équipement.

IC Statement

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et les utilisateurs peuvent obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

Déclaration CE

Par la présente, Wahoo Fitness déclare que ce produit respecte:

-Les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU

Le texte complet de la déclaration de conformité (DoC) de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://wahoofitness.com/regulatory-notice>. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union européenne adéquate : Directive 2014/53/EU et toute autre directive applicable. Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité de Wahoo Fitness, LLC.

Tous les produits Wahoo listés opèrent dans la bande de fréquence 2402-2480 MHz et sous le seuil de puissance de sortie maximale de 100mW (20dBm)

Les autorités réglementaires au sein de l'UE pourront obtenir des renseignements de conformité en envoyant un courrier à l'adresse suivante:

Wahoo Fitness LLC

90 W. Wieuca Road 110

Atlanta, GA 30342

wahoo

wahoofitness.com

AVVISO Leggere attentamente il presente manuale e tutte le informazioni sulla sicurezza prima del montaggio e dell'uso. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare lesioni personali e/o danni fisici all'apparecchiatura o all'ambiente circostante.

- Monta il CAMBIO della KICKR MOVE solo come indicato nelle informazioni contenute nel presente manuale.
- Non modificare il CAMBIO della KICKR MOVE.
- Tutte le istruzioni possono essere visualizzate sul nostro sito web: www.wahoofitness.com/instructions.
- Le immagini potrebbero non riflettere esattamente il prodotto finale.

Le istruzioni di seguito sono classificate in base al grado di pericolo o danno che può verificarsi se il prodotto viene utilizzato in modo errato:

PERICOLO La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare la morte o gravi lesioni.

AVVISO La mancata osservanza delle istruzioni può causare la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare lesioni personali e/o danni fisici.

KICKR MOVE Quick Start Guide

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa.

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



Eseguire la scansione del codice QR su per iniziare con il montaggio e l'installazione



INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

- Un esercizio improprio o eccessivo può causare lesioni gravi. Consulta sempre il tuo medico prima di iniziare o modificare qualsiasi programma di allenamento.
- Il contatto con le parti mobili del KICKR MOVE può provocare gravi lesioni.
- Non avvicinare le mani od oggetti alle parti mobili del KICKR MOVE.
- Tenere lontani bambini e animali domestici dal KICKR MOVE.
- Non indossare abiti larghi o scarpe con lacci che potrebbero entrare involontariamente in contatto con parti in movimento.
- Non superare il peso massimo di 113,5 kg (250 libbre).
- L'instabilità del KICKR MOVE può provocare lesioni gravi. Utilizza il KICKR MOVE solo su una superficie piana e stabile.
- Il KICKR MOVE è destinato al solo uso interno. Non conservare all'aperto o vicino all'acqua.
- Il KICKR MOVE può surriscaldarsi se utilizzato

per lunghi periodi di tempo. Lascia raffreddare i componenti prima di toccarli.

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizza solo l'adattatore di alimentazione in dotazione con il KICKR MOVE.
- Nel momento di punta della stagione degli allenamenti tieni alimentato il KICKR MOVE per permettere gli aggiornamenti automatici tramite Wi-Fi. Scollega l'alimentazione del KICKR MOVE prima della pulizia e della manutenzione o in caso di periodi di inutilizzo prolungati.
- Eventuali modifiche del dispositivo, o l'uso, il montaggio e l'utilizzo impropri e/o incompleti possono provocare lesioni gravi.
- Mantenere il KICKR MOVE in posizione bloccata quando non in uso.
- Se usi KICKR CLIMB e KICKR MOVE insieme, devi usare l'adattatore base KICKR CLIMB per evitare danni al KICKR CLIMB mentre sei in uso.
- Per evitare danni alla bicicletta o agli accessori, non mettere nulla sotto la ruota anteriore, o attaccare la forcella a qualsiasi altro accessorio per l'arrampicata o lo sterzo mentre usi il KICKR MOVE.

Grazie per aver acquistato Wahoo KICKR MOVE!

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Per i video educativi, le app compatibili, le FAQ o per inviare una richiesta di assistenza, visita:
www.wahoofitness.com/support

PER QUALSIASI DUBBIO O DOMANDA

CONTATTACI SU:

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States

TELEFONO:

Stati Uniti: 1-877-978-1112

Orario telefonico:

lunedì-venerdì 09:00-17:00 (fuso orario EST)

Regno Unito: +44-800-808-5773

Orario telefonico:

lunedì-venerdì 14:00-21:00 (fuso orario GMT)

DISIMBALLO

(1) KICKR MOVE

(1a) KICKR MOVE leva di bloccaggio

(2) Adattatore di alimentazione CA

(3) Leva di sgancio rapido

(4) Distanziale per la pinza dei freni a disco

(5) Distanziale da 1,8 mm

(6) Adapter A – Per sgancio rapido da 130 mm e 135 mm

(7) Adapter B - Distanziale del mozzo reversibile per sgancio rapido da 130 mm e 135 mm

(8) Adapter C – Per perno passante da 12x142 e 12x148


(9) Adapter D - 12x142 Thru Axle

(10) Adapter E - 12x148 Thru Axle

(11a) Axis Feet - Small

(11b) Axis Feet - Medium Pre-Installed

(11c) Axis Feet - Large



* Questi elementi sono preinstallati sul KICKR MOVE

P CONSIGLIO: CONSERVA L'INTERO IMBALLAGGIO E IL MATERIALE PROTETTIVO PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO.

CONFIGURAZIONE DI KICKR MOVE





AVVISO

Prima di impostare il KICKR MOVE, assicurarsi che la leva di blocco sia bloccata in modo sicuro per evitare rischi di lesioni.

Posiziona KICKR MOVE su una superficie a livello stabile e apri le gambe (1) premendo verso il basso la linguetta di blocco della gamba blu e (2) ruotando le gambe verso l'esterno finché non scattano in posizione.

(NOTA: assicurati che le linguette di blocco della gamba ritornino su e finiso le gambe in posizione aperta.)






AVVISO ATTENZIONE: Pericolo di pizzicamento. Per prevenire lesioni gravi:

- Tenere **SEMPRE** la mano lontana dalle parti in movimento.
- **MAI** toccare KICKR MOVE.
- **SEMPRE** bloccare KICKR MOVE quando non in uso.

(3) Utilizza l'adattatore di alimentazione CA incluso per collegare il trainer a una presa a muro standard.

Per stabilizzare il trainer, regola i due piedini di livellamento (4a) girandoli a sinistra o a destra finché il trainer è a livello (4b) li blocca in posizione fissando i controdadi blu contro il telaio della gamba del KICKR MOVE.




AVVISO Controlla che il trainer sia stabile prima di pedalare. Se necessario, regola nuovamente i piedini di livellamento.

Regola l'altezza del trainer per adattarlo alle dimensioni specifiche della ruota (5) sistemando la manopola di regolazione dell'altezza sulla gamba centrale all'impostazione appropriata. Se non sei sicuro delle dimensioni della ruota, controlla il fianco dello pneumatico o consulta il negozio di bici della zona.

PER SGANCIO RAPIDO DA 130 MM O 135 MM

Adapters Needed: A and B


KICKR MOVE è preconfigurato e pronto all'uso per biciclette con passo dello sgancio rapido di 130 mm. Se hai una bicicletta con passo di 130 mm, vai a "Montaggio della bici". Per passo da 135 mm, rimuovi la leva di sgancio rapido, inverti l'Adapter B e riposiziona la leva di sgancio rapido.



PER ASSE PASSANTE DA 142 MM O 148 MM

Adapters Needed: C and D or E

Da utilizzarsi con l'asse passante da 12 mm fornito con la bicicletta.




MONTAGGIO DELLA BICI

AVVISO Prima di fissare la bicicletta, assicurarsi che la leva della serratura sia bloccata in modo sicuro per evitare rischi di lesioni

Sposta la catena della bici sulla ruota dentata più piccola davanti e dietro, quindi rimuovi la ruota posteriore. Posiziona la bicicletta sul KICKR MOVE allineando la catena con la ruota dentata più piccola sul KICKR MOVE e premendo verso il basso fino a collocare pienamente i forcellini sull'asse del KICKR MOVE's.

Per bici con sgancio rapido - assicura la bicicletta stringendo i dadi a calotta di sgancio rapido e serrando il chiavistello a leva di sgancio rapido. La leva di sgancio rapido è "aperta" quando curva lontano dal telaio della bici (1); la leva è "chiusa" quando curva verso il telaio della bici (2). Il chiavistello della leva di rilascio rapido si trova sempre dal lato opposto alla trazione (opposto alla cassetta) del KICKR MOVE. Utilizza solamente la leva di sgancio rapido in dotazione quando usi il KICKR MOVE.

Per bici con asse passante - Assicura la bicicletta riposizionando l'asse passante della bici (3) e serrando in base alle specifiche del produttore (4).




AVVISO Il mancato serraggio corretto dello spiedino a sgancio rapido o dell'asse passante può provocare danni materiali, inclusi danni alla bicicletta collegata o lesioni personali. Se non si è sicuri della tensione corretta, consultare il proprio negozio di biciclette locale o contattare Wahoo Fitness per assistenza. NON guidare KICKR MOVE fino a quando lo spiedino a sgancio rapido o l'asse passante non sono serrati correttamente.

P CONSIGLIO PROFESSIONALE: SOLLEVA LA RUOTA ANTERIORE MENTRE PREMI IL SELLINO VERSO IL BASSO IN MODO DA ASSICURARTI CHE LA BICICLETTA SIA COMPLETAMENTE COLLOCATA SUL TRAINER.

REGOLAZIONE DEI PIEDI AXIS

I piedi AXIS integrati di KICKR MOVE consentono ai ciclisti di tutti i tipi di personalizzare la sensazione di guida in base al loro stile di guida unico, migliorare il feedback e offrire un'esperienza di allenamento più realistica.



Passaggio 1: Estrarre i piedi “stabilizzatori”

Passaggio 2: Rimuovere il tappo superiore (parte tra il blocco blu a destra e la base del piede)

Passaggio: Installare il tappo superiore desiderato

0-140 lbs (0 – 63 kg)	Utilizzare il cappuccio di diametro più piccolo
141-180 lbs (63 – 81 kg)	Usa tappo centrale (installato per impostazione predefinita)
181 lbs + (81kg +)	Utilizzare un cappuccio di diametro maggiore

⚠ AVVISI

AVVERTIMENTO: La mancata selezione del tappo superiore appropriato per il proprio peso può provocare danni alla proprietà o lesioni personali. **NON guidare KICKR MOVE fino a quando non è installato il tappo superiore appropriato.**

COMPLETA IL TUO SETTAGGIO UTILIZZANDO L'APP WAHOO

Scarica l'app Wahoo gratuitamente dall'Apple App Store o dal Google Play Store di Android. Utilizza questa app per completare la registrazione del tuo dispositivo, completare il tuo profilo, eseguire gli aggiornamenti firmware necessari e accoppiare i sensori.

INIZIARE ALLENAMENTO: Dalla schermata allenamento, selezionare il pulsante verde “Start” per iniziare l'allenamento. Scorrere a destra per visualizzare la pagina KICKR MOVE. Questa pagina permette di visualizzare l'allenamento e controllare KICKR MOVE.

KICKR MOVE MODALITÀ DI ALLENAMENTO:

L'app Wahoo Fitness dispone delle seguenti modalità di allenamento da usare per controllare il tuo KICKR MOVE:

LEVEL: Proprio come allenarsi controvento o immersi in acqua, più aumenta la velocità più diventa faticoso. Il livello selezionato determina la progressione della curva di potenza.

RESISTANCE: Permette di impostare la resistenza del freno tra 0 e 100%. Indipendente- mente dalla velocità, il freno resta impostato fino alla modifica.

ERG: Una volta impostata la potenza, KICKR MOVE aumenterà o diminuirà la resistenza per mantenere costante l'affaticamento, indipendente- mente dalla velocità.

SIM: Inserire il peso, il tipo di bicicletta, la posizione di pedalata, la forza del vento contrario, la quota e KICKR MOVE darà forma alla curva di potenza proprio come se steste pedalando all'esterno.

COMPATIBILITÀ:

- Computer da bicicletta GPS ELEMNT.
- Dispositivi Apple con iOS 15 o più recente.
- Dispositivi Android con Android 11 o più recente.
- Computer Windows o MacOS con Bluetooth, ANT+, rete Wi-Fi o accessorio Ethernet Direct Connect.

GARANZIA LIMITATA

Wahoo Fitness garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella manodopera, sotto condizioni d'utilizzo normale, per un anno dalla data d'acquisto originale da parte dell'utente finale. Non sono coperti i difetti risultanti da un uso improprio o irragionevole, da una cattiva manutenzione, incidenti, eccessiva umidità o contatto con liquidi, insetti, imballaggio improprio, fulmini, sovraccarichi elettrici, oppure da manomissione non autorizzata, alterazione, o modifica. Wahoo Fitness - a sua discrezione riparerà o sostituirà con un prodotto comparabile, non addebitando nessun costo all'utente per le parti di ricambio e la manodopera, mentre l'utente sarà responsabile per i costi di spedizione. I prodotti possono essere nuovi, rimessi a nuovo, o ricondizionati e sono coperti da garanzia per il periodo più lungo tra il periodo residuo della garanzia del prodotto originario e sessanta (60) giorni dalla data di sostituzione o riparazione. Tutti i prodotti sostituiti diventano di proprietà di Wahoo Fitness.

OVE CONSENTITO, LE DISPOSIZIONI DI QUESTA GARANZIA LIMITATA VALGONO IN LUOGO DI OGNI ALTRA GARANZIA SCRITTA, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, SCRITTA O ORALE, IVI INCLUSE OGNI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITA' O IDONEITA' PER UN USO SPECIFICO. IN NESSUN CASO WAHOO FITNESS SARA' RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O INDIRETTI. POICHE' ALCUNI PAESI NON CONSENTONO LIMITAZIONI DEI TERMINI DI UNA GARANZIA NE' L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, LE SOMMENZIONATE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

Per usufruire della garanzia, contatta Wahoo Fitness per istruzioni sulla spedizione ed ottenere un numero RMA ditracking. Restituisci il tuo dispositivo avendo prepagato le spese di trasporto, insieme alla ricevuta d'acquisto originale che costituisce una prova di acquisto richiesta per le riparazioni sotto garanzia, insieme al numero di tracking RMA scritto all'esterno della confezione, e spedisce il tutto a WahooFitness. Non esitare a contattare Wahoo Fitness per qualsiasi domanda riguardante il tuo prodotto.

WFBKTR123

FCC: PAD147

IC: 10563A-WF147

Dichiarazione CE

Con la presente, Wahoo Fitness dichiara che questo prodotto è conforme a:

- I requisiti essenziali e alle disposizioni essenziali pertinenti della direttiva 2014/53/EU
- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://wahoofitness.com/regulatory-notice>. L'oggetto della dichiarazione precedentemente descritto è conforme alla pertinente armonizzazione della legislazione dell'Unione Europea: direttiva 2014/53/EU e altre direttive applicabili. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di Wahoo Fitness, LLC.
- Tutti i prodotti Wahoo elencati funzionano entro una banda di frequenza di 2402-2480 MHz e al di sotto della soglia di massima potenza in uscita di 100mW (20dBm)

Le autorità di regolamentazione nell'ambito dell'UE possono ottenere informazioni relative alla conformità scrivendo a:

Wahoo Fitness LLC
90 W. Wieuca Road 110
Atlanta, GA 30342

▲경고 조립 및 사용 전에 본 설명서와 모든 안전 정보를 꼼꼼히 읽으십시오. 경고 및 지침을 따르지 않을 경우 부상을 입거나 장비 또는 주변 환경에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

- 본 설명서에 포함된 정보에 명시된 대로만 KICKR MOVE를 조립하십시오.
- KICKR MOVE를 임의로 수정하지 마세요.
- 모든 지침은 당사 웹 사이트 (www.wahoofitness.com/instructions)에서 볼 수 있습니다.
- 이미지는 최종 제품을 정확하게 반영하지 않을 수 있습니다.

아래 지침은 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 위험 또는 손상의 정도에 따라 분류되어 있습니다:

▲위험 지침을 따르지 않으면 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.

▲경고 지침을 따르지 않으면 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.

▲주의 지침을 따르지 않으면 부상을 입거나 장비 또는 주변 환경에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

KICKR MOVE 퀵 스타트 가이드 완전한 설치에 대한 전체 지침을 참조 하십시오.

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



QR 코드를 스캔하여 조립 및 설정을 시작하십시오.



일반 안전 정보

- 부적절하거나 과도한 운동은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 운동 프로그램을 시작하거나 변경하기 전에 항상 의사와 상의하십시오.
- KICKR MOVE의 움직이는 부품에 접촉하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- KICKR MOVE의 움직이는 부품 근처에 손이나 물체를 두지 마십시오.
- 어린이와 반려동물이 KICKR 무브에 접근하지 못하도록 하십시오.
- 움직이는 부품에 의도치 않게 접촉할 수 있는 헐렁한 옷이나 끈이 느슨한 신발을 착용하지 마십시오.
- 최대 라이더 무게가 250 파운드 (113.5kg)를 초과하면 안됩니다.
- KICKR MOVE를 평평하지 않은 곳에 설치하면, 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 안정적인 수평인 지면에서만 KICKR MOVE를 사용하십시오.
- KICKR MOVE는 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다. 실외나 물 근처에 보관하지 마십시오.
- 오랜 시간 동안 사용될 때 KICKR MOVE는 만지기에 매우 뜨거울 수 있습니다. 만지기 전에 구성 요소를 식히도록 하십시오.
- 화재나 감전의 위험을 방지하기 위해 KICKR MOVE에는 동봉된 전원 어댑터만 사용하십시오.
- 훈련이 집중되는 시즌에는 Wi-Fi를 통한 자동 업데이트를 위해 KICKR MOVE를 계속 연결해 두세요. 청소 및 유지보수 전 또는 장시간 사용하지 않을 경우 KICKR MOVE의 플러그를 뽑아주세요.
- 기기를 변경하거나 부적절하거나 불안정한 사용, 조립 또는 작동은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 KICKR MOVE를 잠금 위치에 두세요.
- 키키 클라임과 키키 무브를 함께 사용하는 경우, 사용 중 키키 클라임이 손상되지 않도록 키키 클라임 베이스 어댑터를 사용해야 합니다.
- 자전거 또는 액세서리의 손상을 방지하려면 KICKR MOVE를 사용하는 동안 앞바퀴 아래에 물건을 넣거나 포크를 다른 클라이밍 또는 스티어링 액세서리에 부착하지 마세요.

Wahoo KICKR MOVE를 구매해 주셔서 감사합니다!

자세히 알아보기:

자세한 내용을 보거나 지원 요청을 제출하려면 www.wahoofitness.com/support를 방문하십시오.

문의하기

Wahoo Fitness
 90 W. Wieuca Rd NE
 Suite 110
 Atlanta, GA 30342 United States

전화

미국: 1-877-978-1112
 전화 가능 시간: 월 - 금 오전
 9시~ 오후 5시 동부시간대

영국: +44-800-808-5773
 영국 전화 대응 시간: 월요일~금요일
 오후 2시~오후 10시(그리니치 표준시)

포장 열기

(1) KICKR MOVE

(1a) KICKR MOVE 잠금 레버

(2) AC 전원 어댑터

(3) 킥 릴리스 스쿠어

(4) 디스크 브레이크 캘리퍼 스페이서

(5) 1.8mm 스페이서

(6) Adapter A - 130mm 및 135mm 킥 릴리스용

(7) Adapter B - 130mm 및 135mm 킥 릴리스용 리버서블 허브 스페이서

(8) Adapter C - 12x142 및 12x148 쓰루 액슬용


(9) Adapter D - 12x142 Thru Axle

(10) Adapter E - 12x148 Thru Axle

(11a) Axis Feet - Small

(11b) Axis Feet - Medium *Preinstalled

(11c) Axis Feet - Large



* 이 항목은 KICKR MOVE 에 사전 설치되어 제공됩니다.

P 팁: 운송 및 보관을 위해 모든 포장재와 보호재를 보관하세요.


KICKR MOVE 설치



경고
KICKR MOVE를 설치하기 전에 부상의 위험을 방지하기 위해 잠금 레버가 단단히 잠겨 있는지 확인하세요.

안정적이고 평평한 바닥에 KICKR 무브를 놓고 (1) 파란색 다리 잠금 탭을 누른 다음 (2) 다리가 제자리에 고정될 때까지 바깥쪽으로 돌려 다리를 엽니다.

(참고: 다리 잠금 탭이 다시 튀어나와 다리가 열린 위치에 고정되었는지 확인합니다.)




경고 경고: 핀치 포인트 위험. 심각한 부상을 방지하려면:

- 항상 움직이는 부품에 손을 대지 마십시오.
- 절대 KICKR MOVE에 손을 대지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 KICKR MOVE를 항상 잠급니다.

(3) 동봉된 AC 전원 어댑터를 사용하여 트레이너를 표준 벽면 콘센트에 연결합니다.

트레이너를 고정하려면 두 개의 수평조절다리를 조절하세요 (4a) 트레이너가 수평이 될 때까지 수평 조절 다리를 좌우로 돌리고 (4b) 파란색 고정 나사를 KICKR MOVE 다리 프레임에 조여서 제자리에 고정하세요.




경고 매번 라이딩하기 전에 트레이너가 안정적인지 확인하고 필요한 경우 수평 조절 다리를 다시 조정하세요.

5) 가운데 레그의 높이 조절 노브를 사용하여 휠 사이즈에 맞게 트레이너의 높이를 적절하게 조절하세요. 휠 사이즈를 잘 모르겠으면, 타이어 사이드 월을 확인하거나 가까운 자전거 판매점에 문의하세요.

130MM 또는 135MM 퀵 릴리스

필요한 어댑터: A 및 B


KICKR MOVE 박스에서 꺼내면 130mm 퀵 릴리스 간격의 자전거에 맞게 사전 설치되어 있습니다. 130mm 간격의 자전거를 사용하는 경우 “자전거 연결하기”로 넘어가세요. 135mm 간격의 경우, 퀵 릴리스 스큐어를 제거하고 어댑터 B를 뒤집고 퀵 릴리스 스큐어를 다시 설치하세요.



142MM 또는 148MM 쓰루 액슬

어댑터 필요: C, D 또는 E

자전거와 함께 제공된 12mm 쓰루 액슬과 사용하세요.




자전거 연결하기

⚠경고 자전거를 부착하기 전에 부상의 위험을 방지하기 위해 잠금 레버가 단단히 잠겼는지 확인하세요.

자전거 체인을 앞바퀴와 뒷바퀴의 가장 작은 기어로 이동하고, 뒷바퀴를 제거하세요. 체인을 KICKR MOVE의 가장 작은 기어에 연결하고 밀어서 KICKR MOVE의 액슬에 드롭아웃을 완전히 고정하여 KICKR MOVE에 자전거를 설치하세요.

퀵 릴리스가 있는 자전거의 경우 - 퀵 릴리스 너트를 조이고 퀵 릴리스 레버를 닫아 자전거를 고정합니다. 퀵 릴리스 레버가 자전거 프레임(1)에서 떨어지면 ""열린"" 상태이고, 자전거 프레임(2)을 향해 구부러지면 레버가 ""닫힘"" 상태입니다. 퀵 릴리스 스큐어의 손잡이는 항상 KICKR MOVE의 논-드라이브(카세트가 없는 방향) 쪽에 있습니다. KICKR MOVE를 사용하는 동안에는 제공된 퀵 릴리스 스큐어만 사용하십시오.

쓰루 액슬이 있는 자전거 - 자전거의 쓰루 액슬을 다시 설치하고 (3) 제조사의 설명서에 맞게 조여서 (4) 자전거를 고정하세요.




⚠경고 퀵 릴리스 스큐어 또는 쓰루 액슬을 올바르게 조이지 않으면 부착된 자전거의 손상 또는 부상을 포함한 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다. 적절한 장력이 확실하지 않은 경우 가까운 자전거 매장에 문의하거나 와후 피트니스에 문의하여 도움을 받으시기 바랍니다.

퀵 릴리스 스큐어 또는 쓰루 액슬이 제대로 조여질 때까지 KICKR MOVE를 타지 마십시오.

P **프로팁:** 안장을 누르면서 앞바퀴를 들어 올려 자전거가 트레이너에 완전히 장착되었는지 확인합니다.

AXIS 피트 조정

KICKR MOVE의 통합형 AXIS 피트를 사용하면 모든 유형의 사이클리스트가 자신의 고유한 라이딩 스타일에 맞게 라이딩 느낌을 맞춤 설정하고 피드백을 개선하며 보다 현실적인 훈련



- 1 단계 : “아웃 트리거” 다리 풀기
- 2 단계 : 상단 캡 제거 (파란색 잠금 장치 오른쪽과 발 바닥 사이)
- 3 단계 : 원하는 상단 캡 설치

⚠경고

경고: 체중에 적합한 상단 캡을 선택하지 않으면 재산상의 손해 또는 부상을 입을 수 있습니다. 적절한 상단 캡이 설치될 때까지 KICKR 무브에 탑승하지 마세요.

0-140 lbs (0 - 63 kg)	가장 작은 직경의 캡 사용
141-180 lbs (63 - 81 kg)	중간 캡 사용(기본 설치됨)
181 lbs + (81kg +)	가장 큰 직경의 캡 사용

WAHOO 앱을 사용하여 설정을 완료하세요.

Apple App Store 또는 Android Google Play Store에서 Wahoo 앱을 무료로 다운로드하세요. 이 앱을 사용하여 장치 등록을 완료하고, 프로필을 완료하고, 필요한 펌웨어 업데이트를 수행하고, 센서를 페어링합니다.

운동 시작 - 운동 화면에서 녹색 “시작” 버튼을 선택하여 운동을 시작하세요. 오른쪽으로 스와이프하면 KICKR MOVE 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에서는 운동 정보를 보고 KICKR MOVE를 제어할 수 있습니다.

KICKR MOVE 운동 모드:

Wahoo Fitness 앱에는 KICKR MOVE를 제어하는 데 사용할 수 있는 다음의 운동 모드가 있습니다:

레벨: 유체 또는 윈드 트레이너를 타는 것과 마찬가지로, 더 빨리 달릴수록 더 어려워집니다. 선택한 레벨에 따라 파워 커브의 진행이 결정됩니다.

저항: 브레이크의 저항을 0에서 100%까지 설정할 수 있습니다. 속도에 관계없이 브레이크 설정을 변경할 때까지 브레이크가 설정된 상태로 유지됩니다.

ERG: 원하는 파워를 설정하면 KICKR MOVE는 속도에 관계없이 일정한 파워 출력을 유지하기 위해 저항을 높이거나 낮춥니다.

SIM: 체중, 자전거 종류, 타는 자세, 맞바람 및 등급을 입력하면 KICKR MOVE는 야외에서 달리는 것처럼 파워 커브를 정확하게 모델링합니다.

호환성:

- ELEMNT GPS 자전거 컴퓨터.
- iOS 15 이상을 실행하는 Apple 장치.
- Android 11 이상의 Android 장치.
- Bluetooth, ANT+, Wi-Fi 네트워크 또는 Direct Connect 이더넷 액세스리가 있는 Windows 또는 MacOS 컴퓨터.

제한적 보증

Wahoo Fitness는 본 제품에 정상적인 사용 조건에서 최초 구매일로부터 1년간 재료 및 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 부적절하거나 불합리한 사용 또는 유지 관리, 사고, 과도한 습기, 벌레, 부적절한 포장, 번개, 전력 서지 또는 무단 조작, 변경 또는 개조로 인해 발생한 결함은 보상되지 않습니다. 와후 피트니스는 재량에 따라 고객이 배송비를 부담하는 한 부품 또는 인건비를 고객에게 무료로 수리 또는 동급 제품으로 교체해 드립니다. 제품은 새 제품, 리퍼브 제품 또는 리컨디셔닝 제품일 수 있으며, 원래 구매의 만료되지 않은 기간 또는 반품일로부터 60일 중 더 긴 기간 동안 보증됩니다. 교체된 모든 제품은 와후 피트니스의 자산이 됩니다.

허용되는 경우, 본 제한 보증의 조항은 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 명시적이든 묵시적이든, 서면 또는 구두로 이루어진 다른 모든 서면 보증을 대신합니다. 어떠한 경우에도 WAHOO 피트니스는 특별, 부수적, 결과적 또는 간접적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 일부 지역에서는 책임의 배제 또는 특정 금액으로의 제한을 허용하지 않으므로 위의 제한 또는 배제가 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

보증 서비스를 받으려면 Wahoo Fitness에 연락하여 배송 지침과 RMA 추적 번호를 받으십시오. 보증 수리에 필요한 구매 증빙 자료인 판매 영수증 원본과 패키지 외부에 적힌 RMA 추적 번호와 함께 운임을 선불로 지불하고 기기를 반송하여 Wahoo Fitness로 우편으로 보내세요.

WFBKTR123

FCC: PAD147

IC: 10563A-WF147

⚠️ WARNUNG Lesen Sie dieses Handbuch und alle Sicherheitsinformationen vor dem Zusammenbau und Gebrauch sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden an Geräten oder der Umgebung führen.

- Das KICKR MOVE nur wie in den Informationen in diesem Handbuch angegeben montieren.
- Das KICKR MOVE nicht verändern.
- Alle Anweisungen können auf unserer Website eingesehen werden: www.wahoofitness.com/instructions.
- Bilder geben das Endprodukt möglicherweise nicht genau wieder.

Die folgenden Hinweise sind nach dem Grad der Gefahr oder des Schadens eingeteilt, der bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts auftreten kann:

⚠️ GEFAHR Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

⚠️ WARNUNG Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ ACHTUNG Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden an Geräten oder der Umgebung führen.

KICKR MOVE Quick Start Guide

Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung.

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



Scannen Sie den QR-Code, um mit der Montage und Einrichtung zu beginnen



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Unsachgemäßes oder übermäßiges Training kann zu schweren Verletzungen führen. Bevor ein Trainingsprogramm begonnen oder verändert wird, bitte einen Arzt konsultieren.
- Der Kontakt mit beweglichen Teilen des KICKR MOVE kann zu schweren Verletzungen führen.
- Keine Hände oder Gegenstände in die Nähe von beweglichen Teilen des KICKR MOVE bringen.
- Kinder und Haustiere vom KICKR MOVE fernhalten.
- Keine weite Kleidung oder Schuhe mit losen Schnürsenkeln tragen, die zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit beweglichen Teilen führen könnten.
- Das maximale Fahrergewicht von 113,5 kg (250 lbs) nicht überschreiten.
- Die Instabilität des KICKR MOVE kann zu schweren Verletzungen führen. Das KICKR MOVE nur auf stabilen, ebenen Oberflächen verwenden.
- Das KICKR MOVE ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Nicht im Freien oder in der Nähe von Wasser lagern.
- Das KICKR MOVE kann sich bei längerem Gebrauch heiß anfühlen. Die Komponenten vor Berührung abkühlen lassen.
- Nur das mitgelieferte Netzteil mit dem KICKR MOVE verwenden, um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Das KICKR MOVE während der Trainingssaison mit dem WLAN verbunden lassen, um automatische Updates zu erhalten. Vor der Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus dem KICKR MOVE ziehen.
- Veränderungen am Gerät, unsachgemäße und/oder unvollständige Verwendung, Montage oder Bedienung können zu schweren Verletzungen führen.
- Halten Sie den KICKR MOVE bei Nichtgebrauch in der gesperrten Position.
- Wenn Sie den KICKR CLIMB und KICKR MOVE zusammen verwenden, müssen Sie den KICKR CLIMB-Basisadapter verwenden, um Schäden am KICKR CLIMB während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Um Schäden an Ihrem Fahrrad oder Zubehör zu vermeiden, legen Sie nichts unter Ihr Vorderrad oder befestigen Sie Ihre Gabel an einem anderen Kletter- oder Lenkzubehör, während Sie den KICKR MOVE verwenden.

Vielen Dank für den Kauf eines Wahoo KICKR MOVE!

MEHR INFOS:

Weitere Informationen oder das Einreichen einer Anfrage unter www.wahoofitness.com/support

BEI FRAGEN ODER BEDENKEN

KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE UNTER:

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States

TELEFON:

USA: 1-877-978-1112

Bürozeiten:

Montag–Freitag 9–17 Uhr EST (ca. 16–1 Uhr MEZ)


Großbritannien: +44-800-808-5773

Bürozeiten:

Montag–Freitag 14–20 Uhr GMT (ca. 15–21 Uhr MEZ)

AUSPACKEN

- (1) KICKR MOVE
 - (1a) Verriegelungshebel KICKR MOVE
- (2) AC-Netzteil
- (3) Schnellspanner
- (4) Segmentscheibe für Scheibenbremse
- (5) 1,8 mm Abstandsring
- (6) Adapter A – für 130 mm und 135 mm Schnellspanner
- (7) Adapter B - Abstandsring für die Hinterachse für 130 mm und 135 mm Schnellspanner
- (8) Adapter C – für 12x142 und 12x148 Steckachse
- (9) Adapter D - 12x142 Thru Axle
- (10) Adapter E - 12x148 Thru Axle
- (11a) Axis Feet - Small
- (11b) Axis Feet - Medium *Pre-installed
- (11c) Axis Feet - Large



* Diese Teile sind bereits am KICKR MOVE installiert.

P **PROFI-TIPP:** HEBEN SIE SICH DAS VERPACKUNGS- UND SCHUTZMATERIAL AUF, DAMIT SIE DAS GERÄT SPÄTER GUT TRANSPORTIEREN ODER LAGERN KÖNNEN.


KICKR MOVE AUFSTELLEN

WARNUNG

Stellen Sie vor dem Einrichten Ihres KICKR MOVE sicher, dass der Verriegelungshebel sicher verriegelt ist, um Verletzungen zu vermeiden.


Stellen Sie Ihren KICKR MOVE auf eine stabile, ebenerdige Fläche und öffnen Sie die Arme des Geräts, indem Sie (1) sie an den blauen Riegeln herunterdrücken und (2) die Arme nach außen schwenken, bis sie einrasten.

(HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Riegel zurückgesprungen sind und die Arme in der offenen Position festgestellt wurden.)



(3) Schließen Sie das Trainingsgerät mithilfe des AC-Netzteils an eine Stromquelle an.

Um das Trainingsgerät zu stabilisieren, korrigieren Sie die Position der beiden Standfüße (4a), indem Sie diese nach links oder rechts drehen, bis das Gerät ebenerdig steht. (4b) Fixieren Sie diese Position, indem Sie die blauen Sicherungsmuttern gegen den KICKR MOVE Armrahmen festziehen.




Passen Sie die Höhe des Trainingsgeräts an die Größe Ihres Rads an, indem Sie (5) den Höhenverstellknopf im mittleren Arm bis zur gewünschten Radgröße drehen. Falls Sie nicht genau wissen, was Ihre Radgröße ist, schauen Sie an der Seite Ihres Reifens nach oder fragen Sie Ihren Fahrradhändler.

FÜR 130 MM ODER 135 MM SCHNELLSPANNER

Adapters Needed: A and B


KICKR MOVE ist bereits für Fahrräder mit 130 mm Schnellspannern voreingestellt. Wenn Sie ein Fahrrad mit 130 mm haben, gehen Sie zu „Fahrrad befestigen“. Bei einem Fahrrad mit 135 mm entfernen Sie den Schnellspanner, drehen Sie Adapter B um und befestigen Sie den Schnellspanner wieder.



FÜR 142 MM ODER 148 MM STECKACHSE

Adapters Needed: C and D or E

Zur Verwendung mit der 12 mm Steckachse, die sich am Fahrrad befindet.




FAHRRAD BEFESTIGEN

⚠️ WARNUNG Stellen Sie vor dem Anbringen Ihres Fahrrads sicher, dass der Verriegelungshebel sicher verriegelt ist, um Verletzungsgefahr zu vermeiden

Stellen Sie einen Gang an Ihrem Fahrrad ein, bei dem die Fahrradkette vorn und hinten auf dem kleinsten Ritzel liegt. Schrauben Sie dann das Hinterrad ab. Befestigen Sie Ihr Fahrrad an dem KICKR MOVE. Richten Sie dabei die Kette mit dem kleinsten Ritzel am KICKR MOVE aus und drücken Sie das Fahrrad nach unten, damit das Ausfallende auf der Achse des KICKR MOVE's einrastet.

Bei Fahrrädern mit Schnellspannern - Sichern sie Ihr Fahrrad, indem Sie die Hutmutter des schnellspanners festziehen und den schnellspanner zuklappen. Der Schnellspanner ist offen, wenn er vom Fahrradrahmen weg zeigt (1), und geschlossen, wenn er zum Fahrradrahmen hin zeigt (2). Der Griff des Schnellspanners befindet sich immer auf der Nichtantriebsseite des KICKR MOVE. Verwenden Sie mit dem KICKR MOVE immer nur den mitgelieferten Schnellspanner.

Bei Fahrrädern mit Steckachse - Sichern Sie Ihr Fahrrad, indem Sie die Steckachse Ihres Fahrrads neu einbauen (3) und gemäß der Herstellervorgaben festziehen (4).




⚠️ WARNUNG Wenn der Schnellspanner oder die Steckachse nicht richtig angezogen wird, kann dies zu Sachschäden führen, einschließlich Schäden am angebrachten Fahrrad oder zu Verletzungen. Wenn Sie sich über die richtige Spannung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Fahrradladen oder wenden Sie sich an Wahoo Fitness. Fahren Sie NICHT mit dem KICKR MOVE, bis der Schnellspanner oder die Steckachse richtig angezogen ist.

P **PROFI-TIPP:** Heben Sie das Vorderrad hoch, während Sie den Sattel nach unten drücken. So stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad richtig auf dem Trainer sitzt.

AXIS FÜSSEINSTELLUNG

Mit den integrierten AXIS-Füßen von KICKR MOVE können Radfahrer aller Art das Fahrgefühl an ihren einzigartigen Fahrstil anpassen, das Feedback verbessern und ein realistischeres Trainingserlebnis bieten.



Schritt 1: Lösen Sie die Auslegerfüße

Schritt 3: Entfernen Sie die obere Kappe (Teil zwischen dem blauen Schloss rechts und der Fußbasis).

Schritt 3: Installieren Sie die gewünschte obere Kappe

0-140 lbs (0 – 63 kg)	Verwenden Sie eine Kappe mit dem kleinsten Durchmesser
141-180 lbs (63 – 81 kg)	Verwenden Sie die mittlere Kappe (standardmäßig installiert)
181 lbs + (81kg +)	Verwenden Sie die Kappe mit dem größten Durchmesser

⚠️ WARNUNG

WAARSCHUWING:
Wenn Sie nicht die für Ihr Gewicht geeignete obere Kappe auswählen, kann dies zu Sach- oder Personenschäden führen. Fahren Sie den KICKR MOVE NICHT, bis die entsprechende obere Kappe installiert ist.

SCHLIESSEN SIE DIE EINRICHTUNG ÜBER DIE WAHOO APP AB

Laden Sie die Wahoo App kostenlos aus dem Apple App Store oder Android Google Play Store herunter. Verwenden Sie diese App, um Ihre Geräteregistrierung abzuschließen, Ihr Profil zu vervollständigen, notwendige Firmware-Updates durchzuführen und Ihre Sensoren zu koppeln.

WORKOUT BEGINNEN: Tippen Sie in der Workout-Ansicht auf den grünen Start-Button. Wischen Sie nach rechts, um die Seite KICKR MOVE anzuzeigen. Auf dieser Seite können Sie die Daten zu Ihrem Workout einsehen und den KICKR MOVE steuern.

KICKR MOVE WORKOUT-MODI:

In der Wahoo Fitness App haben Sie folgende Workout-Modi für Ihren KICKR MOVE zur Auswahl:

LEVEL: Analog zu einem Rollen- oder Windtrainer wird das Training schwerer, umso schneller Sie fahren. Das Level wirkt sich auf Ihre Leistungskurve aus.

RESISTANCE: Hiermit können Sie den Bremswiderstand zwischen 0 und 100 % festlegen. Unabhängig von der Geschwindigkeit bleibt die Bremse bis zur nächsten Änderung fest eingestellt.

ERG: Legen Sie Ihre gewünschte Intensität fest. Der KICKR MOVE wird den Widerstand entsprechend erhöhen oder verringern, um die Leistungsstufe unabhängig von der Geschwindigkeit konstant zu halten.

SIM: Geben Sie Ihr Gewicht, Ihren Radtyp, Ihre Fahrposition, den Gegenwind und das Gefälle/ den Anstieg an. Der KICKR MOVE wird dann die genaue Leistungskurve ermitteln, als würden Sie im Freien fahren.

KOMPATIBILITÄT:

- ELEMNT GPS Fahrradcomputer.
- Apple-Geräte mit iOS 15 oder neuer.
- Android-Geräte mit Android 11 oder neuer.
- Windows- oder MacOS-Computer mit Bluetooth, ANT+, einem WLAN-Netzwerk oder Direct Connect Ethernet-Zubehör.

GARANTIEBESTIMMUNG

Wahoo Fitness garantiert, bei normaler Benutzung für ein Jahr ab Kaufdatum, daß dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung/Pflege, Unfälle, übermäßige Feuchtigkeit/Nässe, Insekten, unsachgemäßes Verpacken, Hitzeeinwirkung, Stromschläge sowie auch durch technische Modifikationen oder Umbauten entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt. Wahoo Fitness ersetzt ein defektes Produkt nach Prüfung und jeweiligem Ermessen mit einem vergleichbaren Artikel. Dabei müssen einzig die Portokosten vom Käufer übernommen werden. Austauschprodukte können neu, aufgearbeitet oder erneuert sein und für diese Produkte gilt eine Gewährleistung von 60 Tagen nachdem man das Produkt zurück erhalten hat. Alle ersetzten Geräte werden wieder Eigentum von Wahoo Fitness.

Soweit zulässig treten diese Garantiebestimmungen anstelle jeder anderen Garantiebestimmung, sei sie direkt oder indirekt, schriftlich oder mündlich, einschließlich jeglicher Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Garantiebestimmung bezüglich der Nutzbarkeit für einen bestimmten Zweck. Wahoo Fitness haftet nicht für spezielle oder zufällige Schäden, Folgeschäden oder indirekte Schäden. In einigen Ländern ist die Einschränkung der Haftbarkeit auf eine genau festgelegte Summe, oder der Ausschluss der Haftbarkeit, nicht erlaubt, daher ist es möglich, dass die oben genannten Einschränkungen und Ausschlussklauseln für Sie nicht gelten.

Bei einem Garantie- oder Kulanzantrag bitte Wahoo Fitness kontaktieren, um die entsprechenden Versandinformationen sowie eine Referenznummer zu erhalten. Das Produkt ausreichend frankiert zusammen mit dem originalen Kaufbeleg an Wahoo Fitness senden. Die Referenznummer gut sichtbar außen auf das Paket schreiben. Bei Fragen bezüglich Ihres Wahoo Fitness Produktes haben nicht zögern, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

WFBKTR123
FCC: PAD147
IC: 10563A-WF147

CE-ERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Wahoo Fitness, dass dieses Produkt:

-die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung (DoC) steht unter der folgenden Internet-Adresse zur Verfügung: <http://wahoofitness.com/regulatory-notice>. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit der entsprechenden Harmonisierung der Gesetzgebung in der Europäischen Union: Richtlinie 2014/53/EU und anderen möglicherweise anwendbaren Richtlinien. Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von Wahoo Fitness, LLC ausgestellt.

-Alle aufgeführten Wahoo Produkte werden innerhalb des 2402-2480 MHz-Frequenzbandes und unterhalb des Schwellenwertes für die maximale Ausgangsleistung von 100mW (20dBm) betrieben.

Aufsichtsbehörden innerhalb der EU können Informationen zur Einhaltung (Compliance) durch ein Anschreiben an:
Wahoo Fitness LLC
90 W. Wieuca Road 110
Atlanta, GA 30342

警告 在组装和使用之前, 请仔细阅读本手册和安全信息。如未遵守警告和指示, 可能会对设备、人员及周遭环境造成伤害。

- 请确保依照本手册内容组装KICKR MOVE。
- 请勿自行改装KICKR MOVE。
- 请确保依照本手册内容组装KICKR MOVE。
- 图片与实际产品可能存在一些差异。

以下说明根据产品使用不当可能造成的危险或损坏程度进行分类:

危险 如未遵守指示使用可能导致死亡或严重伤害。

警告 如未遵守指示使用可能导致死亡或严重伤害。

警告 如未遵守指示使用, 可能会对设备、人员及周遭环境造成伤害。

KICKR MOVE 快速入门指南

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

查看完整设置的全面操作说明

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



扫描QR码以开始组装和设置



警告

- 不当或过度运动可能会导致严重伤害。在开始或修改任何运动计划之前，请咨询您的医生。
- 与 KICKR MOVE 的移动零组件接触可能会导致严重伤害。
- 请勿将手或任何物品放在 KICKR MOVE 的移动零件附近。
- 请让儿童和宠物远离 KICKR MOVE。
- 请勿穿宽松的衣服或未绑好鞋带的鞋子，否则可能会导致卷入可移动零件。
- 骑乘者体重上限为250磅（113.5公斤）。
- 若 KICKR MOVE 不平稳可能导致严重伤害。请仅在稳定的地面上使用 KICKR MOVE。
- KICKR MOVE 仅供室内使用。请勿存放在室外或靠近水的地方。
- KICKR MOVE 经过长时间使用可能会发热，请等候零组件冷却后再触摸。
- 为避免发生火灾或电击的风险，请不要使用 KICKR MOVE 随附以外的电源线。
- 在训练旺季，请保持 KICKR MOVE 插上电源，以便通过 Wi-Fi 进行自动更新。在清洁和维护之前或长时间未使用时，请拔下 KICKR MOVE 的插头。
- 任意改装以及不当使用、组装或操作可能会导致严重伤害。
- 不使用时，将 KICKR MOVE 保持在锁定位置。
- 如果同时使用 KICKR CLIMB 和 KICKR MOVE，则必须使用 KICKR CLIMB 基本适配器，以避免在使用时损坏 KICKR CLIMB。
- 为避免损坏自行车或配件，请勿在前轮下方放置任何东西，或在使用 KICKR MOVE 时将前叉固定在任何其他攀爬或转向配件上。

谢谢购买 Wahoo KICKR MOVE!

了解详情:

如需了解操作指导视频、兼容应用、常见问题或提交支持请求，请访问：www.wahoofitness.com/support

如有问题或顾虑，请联系我们：

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States

电话:

美国: 1-877-978-1112

电话服务时间:

周一-周五上午9点- 下午5点(东部时区)

英国: +44-800-808-5773

英国电话响应时间:

周一至周五格林威治标准时间下午 2:00 至晚上 10:00

打开包装

(1) KICKR MOVE

(1a) KICKR MOVE 锁定杆

(2) 交流电源适配器

(3) 快拆杆

(4) 碟闸夹式垫片

(5) 1.8mm 垫片

(6) Adapter A - 针对130mm和135mm 快装板

(7) Adapter B - 适于130mm和135mm快装板的可逆轮毂垫圈

(8) Adapter C - 针对12x142和12x148 贯通轴


(9) Adapter D - 12x142 Thru Axle

(10) Adapter E - 12x148 Thru Axle

(11a) Axis Feet - Small

(11b) Axis Feet - Medium *Pre-installed

(11c) Axis Feet - Large



* 这些物件预先安装在KICKR MOVE上

P 专业意见 - 节省交通和储藏的所有包装和防护材料。

KICKR MOVE 设置





警告

在设置KICKR MOVE之前,请确保锁定杆已牢固锁定,以避免受伤的危险。

将KICKR MOVE置于平稳表面,通过(1)下压蓝色腿锁标签打开支脚,(2)向外旋转支脚,直到咬合到位。

(注意:确保腿锁标签已打开 备用设备并在开放位置固定支脚。)






警告 夹点危险。为防止严重伤害:

- 始终让您的手远离运动部件。
- 切勿将手伸入KICKR MOVE。
- 不使用时始终锁定 KICKR MOVE。

(3) 使用自带的交流电源适配器 连接训练器材与标准墙壁插座。

稳定训练器材,通过左右旋拧调整两个调平脚(4a),直到训练器材平稳,通过将蓝色锁紧螺母固定到KICKR MOVE支脚框上,(4b)将其锁定到位。




警告 每次骑行前检查训练器材稳固;必需时,请重新调整调平脚。

通过(5)重新将中心支脚上的高度调整旋钮置于适当设置调整训练器材高度适合特定的车轮规格。如果不确定车轮规格,请检查轮胎胎壁或咨询当地自行车商店。

针对130MM或135MM快装板

Adapters Needed: A and B


KICKR MOVE自带已为自行车预先配置好的130mm快装板垫圈,直接脱箱可用。如果您有 130mm垫圈的自行车,请转到“连接您的自行车”。针对135mm垫圈,取下快拆杆,反向换动Adapter B并重新安装快拆杆。



针对142MM或148MM贯通轴

Adapters Needed: C and D or E

可配用于自行车的12mm 贯通轴。



连接您的自行车(安装到自行车上)

警告 在安装自行车之前,请确保锁定杆已牢固锁定,以免受伤



将自行车链转换为前后最小链轮,然后取下后轮。通过将车链与KICKR MOVE上的最小链轮对齐并按住在KICKR MOVE上安装自行车,完全地将脱扣安装在KICKR MOVE's轴上。

针对带快装板的自行车 -

通过固定快装板螺丝和夹紧快装板杠杆固定自行车。快装板杠杆弯曲离开自行车框架(1)时,快装板杠杆要“打开”;杠杆朝自行车框架(2)弯曲时为“关闭”状态。快拆杆手柄始终在KICKR MOVE的非驱动(非卡带)一侧。使用KICKR MOVE时仅使用提供的快拆杆。

针对带有贯通轴的自行车 - 通过 重新安装自行车的贯通轴

(3) 并按照制造商规格(4)固定自行车




警告 未能正确拧紧快速释放叉或通轴可能会导致财产损失,包括对所连自行车的损坏或人身伤害。如果不确定合适的张力,请咨询当地的自行车商店或联系Wahoo Fitness以获取帮助。在正确拧紧快速释放叉或通轴之前,请勿骑脚踏。

P

专业意见-下压鞍座时抬前轮,以此确保自行车完全安装在训练器材上。

AXIS 脚调整

KICKR MOVE的集成AXIS脚使所有类型的骑行者都能自定义骑行感觉，以匹配其独特的骑行风格，增强反馈并提供更逼真的训练体验。



步骤1: 松开“支腿”支脚

步骤2: 取下顶盖(在蓝色锁右侧和脚底 之间的部分)

步骤3: 安装所需的顶盖



警告: 未能为您的体重选择合适的顶盖可能会导致财产损失或人身伤害。在安装适当的顶盖之前，请勿骑踢腿。

0-140 lbs (0 - 63 kg)	使用最小直径的盖子
141-180 lbs (63 - 81 kg)	使用中间盖(默认情况下已安装)
181 lbs + (81kg +)	使用最大直径的盖子

使用WAHOO 应用完成设置

从Apple App Store或Android Google Play Store免费下载Wahoo App。使用此应用程序完成设备注册、完成配置文件、执行必要的固件更新以及配对传感器。

开始锻炼: 从锻炼屏幕选择绿色“开始”按钮开始锻炼。右滑可查看KICKR MOVE页面。该页可查看您的锻炼并控制KICKR MOVE

KICKR MOVE锻炼模式:

Wahoo Fitness应用有以下锻炼模式，能用于控制您的KICKR MOVE:

LEVEL: 就像骑在流线型训练器材上，运行得越快，难度越大。选择的级别决定功率曲线的进度。

RESISTANCE: 该项可设定刹车阻抗为从0到100%间的任何值。无论速度如何，刹车将保持设置，直到您决定更改。

ERG: 设置您所需的功率，KICKR MOVE将增减阻抗，以便恒功率输出(无论速度如何)。

SIM: 输入体重、自行车型号、骑行位置、逆风和等级，KICKR MOVE将准确地绘制功率曲线，就好像在户外骑行一样。

兼容性

- ELEMNT GPS 自行车码表。
- 搭载 iOS 15 或更高版本的 Apple 装置。
- 搭载 Android 11 或更高版本的 Android 装置。
- 带有蓝牙、ANT+、Wi-Fi 网络或直接连接以太网附件的 Windows 或 MacOS 计算机。

有限质量保证

Wahoo Fitness保证该产品自最初购买之日一年里在正常使用条件下没有材料和工艺方面的缺陷。不包括不当或不合理的使用或维修、事故、过于潮湿、虫害、包装不当、电击、电涌或擅自篡改、改造或修改。Wahoo Fitness将自行决定维修或更换同级产品，只要客户负责运费，则可提供免费部件或劳动力。产品可新品、翻新或翻修，剩余保修期仍然继续有效，或从退货起60天，以更长时间为准。任何更换的产品成为Wahoo Fitness的财产。

有限度的保证代替任何其它书面保证，无论明示或暗示的，书面或口头的，包括适销性或适合特定用途的保证。在任何情况下，WAHOO FITNESS承担特殊、偶然、结果性或间接性损害的责任。一些地方不允许排除或限制法律责任，因此上述限制或排除可能对您不适用。

如需获得担保服务，请联系Wahoo Fitness获取运货说明和RMA追踪编号。退回设备，预付运费以及作为保用期修理购买证据的原始销售凭单并提供包装外面写的RMA追踪编号，寄往Wahoo Fitness。

WFBKTR123

FCC: PAD147

IC: 10563A-WF147

警告 在組裝和使用之前，請詳細閱讀本手冊與安全資訊。如未遵守指示使用，可能會對人員、裝備及周遭環境造成損傷。

- 請確實依照本手冊內容組裝KICKR MOVE。
- 請勿自行改裝KICKR MOVE。
- 所有說明都可以在我們的網站上查看：www.wahoofitness.com/instructions
- 圖片與最終產品可能有些許差異。

如未正確使用的危險程度將於以下說明：

危險 如未遵守指示使用可能導致死亡或嚴重傷害。

警告 如未遵守指示使用可能導致死亡或嚴重傷害。

警告 如未遵守指示使用，可能會對人員、裝備及周遭環境造成損傷。

KICKR MOVE 快速開始指示

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

檢視所有操作說明來完成設定

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



掃描QR CODE 開始組裝及設定



警告

一般安全資訊

- 不當或過度運動可能會導致嚴重傷害。在開始或修改任何運動計劃之前，請務必諮詢您的醫生。
- 與KICKR MOVE的活動零件接觸可能會導致嚴重傷害。
- 請勿將手或任何物品放在KICKR MOVE的活動零件附近。
- 請讓兒童和寵物遠離KICKR MOVE。
- 請勿穿著寬鬆的衣物或未綁好鞋帶的鞋子，否則可能導致衣物捲入可移動零件。
- 騎士體重上限為250磅 (113.5公斤)。
- 若於不平穩表面使用KICKR MOVE可能導致嚴重傷害。請僅在穩定、水平的地面上使用KICKR MOVE。
- KICKR MOVE僅限於室內使用。請勿儲存在戶外或水邊。
- KICKR MOVE經過長時間使用可能會發熱，請等待零件冷卻再觸摸。
- 為避免發生火災或電擊的風險，請勿使用KICKR MOVE包裝內以外的電源線。
- 在您的訓練高峯期，請保持KICKR MOVE連接至電源，以便Wi-Fi自動更新韌體。在清潔之前或長時間未使用，請拔下KICKR MOVE的插頭。
- 任何改裝以及不當使用、組裝或操作皆可能會導致嚴重傷害。
- 未使用時，請將KICKR MOVE保持在鎖定狀態。
- 若搭配將KICKR CLIMB與KICKR MOVE搭配使用時，請安裝KICKR CLIMB 轉換底座以避免KICKR CLIMB 使用時受損。
- 為避免損壞您的自行車或是零件，在使用KICKR MOVE時請勿將任何東西放置於前輪下方，或是將前叉固定於任何其他牌爬升裝置或是轉向裝置上。

感謝您購買 Wahoo KICKR MOVE!

了解更多:

如需更多資訊或申請技術支援，請上我們的網站: www.wahoofitness.com/support

聯絡我們:

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States

電話:

美國: 1-877-978-1112

電話服務時間:

週一-週五上午9點- 下午5點(東部時區)


英國: +44-800-808-5773

英國電話響應時間:

週一至週五格林威治標準時間下午 2:00 至晚上 10:00

打開包裝

- (1) KICKR MOVE
- (1a) KICKR MOVE 鎖定撥桿
- (2) 交流電源適配器
- (3) 快拆杆
- (4) 碟閘夾式墊片
- (5) 1.8mm 墊片
- (6) Adapter A - 針對130mm和135mm 快拆
- (7) Adapter B - 適於130mm和135mm快裝板的可逆輪殼墊圈
- (8) Adapter C - 針對12x142和12x148 貫通軸
- (9) Adapter D - 12x142 Thru Axle
- (10) Adapter E - 12x148 Thru Axle
- (11a) Axis Feet - Small
- (11b) Axis Feet - Medium *Pre-installed
- (11c) Axis Feet - Large



P 專業建議 - 請留下所有包裝和防護材料以利交通和儲藏。


KICKR MOVE 安裝



警告

在安裝KICKR MOVE之前，請確保鎖定撥桿保持鎖定以避免任何風險及傷害。


請將KICKR MOVE置於穩定水平表面，透過(1)下壓藍色腿鎖打開腳架，(2)向外旋轉腳架，直到腳架咬合到位
(注意：確保腳架固定有彈至定位，並腳架保持在開啟位置。)



警告 小心夾手，在使用過程中請避免將手及手指遠離KICKR MOVE。

(3) 使用內含的變壓器連接訓練器材與標準牆壁插座。

要穩定訓練器材，透過左右旋轉調整兩個腳(4a)，直到訓練器材水平，(4b)透過將藍色鎖固螺母固定到KICKR MOVE腳架上。




警告 每次騎行前請先檢查訓練器材穩固；必要時，請重新調整調平腳。

透過(5)將中心支架上的高度調整旋扭設定於符合您車款輪徑規格的高度。如果不確定您的輪徑規格，請檢查外胎上的資訊或諮詢當地自行車商店。

針對130MM或135MM快拆

所需轉換座: A 與 B


KICKR MOVE出廠即預先裝好130mm快拆版。如果您有130mm快拆自行車，請接續「連接您的自行車」步驟。針對135mm墊圈，請取下快拆杆，轉換Adapter B方向並重新安裝快拆杆。



針對142MM或148MM貫通軸

所需轉換座: C and D or E

相容於使用的自行車上的12mm貫通軸。




連接您的自行車

警告 在安裝KICKR MOVE之前，請確保鎖定撥桿保持鎖定以避免任何風險及傷害。


將檔位變換至最小飛輪片及小盤上，然後取下後輪。將KICKR MOVE上的最小飛輪與您的鍊條平行，下壓後請確保吊耳與安裝至KICKR MOVE中軸之上。

針對帶快拆的自行車-

透過固定快拆螺絲和夾緊快拆頭拆固定自行車。快裝頭往車體外彎曲時代表開啟狀態(1)時，快裝杆朝自行車框架(2)彎曲時為「關閉」狀態。快拆杆手柄始須包持在KICKR MOVE的非驅動側。使用KICKR MOVE時請使用提供的快拆杆。



針對帶有貫通軸的自行車- 透過重新安裝自行車的貫通軸(3)並固定到製造商(4)指定的扭力。




警告 未能正確鎖緊快拆或貫通軸可能會導致財產損失，包括損壞您的自行車或造成傷害。如果不確定合適的張力，請諮詢當地的自行車商店或聯繫Wahoo Fitness以獲取幫助。在正確鎖緊快拆或貫通軸之前，請勿騎乘KICKR MOVE。

P

專業意見-下壓座墊時請將前輪抬起，以此確保自行車完全地安裝在訓練器材上。

AXIS 軸座調整

KICKR MOVE的集成AXIS腳使各種類型的騎行者都能自定義騎行感覺，以匹配其獨特的騎行風格，增強反饋並提供更真實的訓練體驗。



步驟1: 鬆開“外側”之架

第2步: 卸下頂蓋(在藍色鎖右側和腳底 之間的部分)

步驟3: 安裝所需的頂蓋



未能為您的體重選擇合適的頂蓋可能會導致財產損失或人身傷害。在安裝適當的頂蓋之前，請勿請勿騎乘KICKR MOVE。

0-140 lbs (0 - 63 kg)	使用最小直徑的蓋子
141-180 lbs (63 - 81 kg)	使用中間蓋(出廠時已安裝)
181 lbs + (81kg +)	使用最大直徑的蓋子

使用WAHOO應用完成裝配

從Apple App Store或Android Google Play Store免費下載Wahoo App。使用此應用程式完成產品註冊、完成裝置設定、執行的軟體更新以及感應器配對。

開始訓練: 從訓練頁面螢幕選擇綠色「開始」按鈕開始。右滑可檢視KICKR MOVE頁面。該頁可檢視您的訓練並控制KICKR MOVE。

KICKR MOVE 訓練模式:

Wahoo Fitness軟體有以下訓練模式，能用於控制您的KICKR MOVE:

LEVEL: 就像騎在風扇型訓練器材上，踩踏得越快，阻力越大。選擇的阻力的等級決定功率曲線的進度。

RESISTANCE: 該項可設定剎車阻抗為從0到100%間的任何值。無論速度如何，剎車將保持該設定，除非您決定更改。

ERG: 設定您所需的功率數字，KICKR MOVE將自動增減阻力，以便維持相同的功率輸出(無論速度如何)。

SIM: 輸入體重、自行車型號、座艙設定、逆風和坡度，KICKR MOVE將準確地繪製功率曲線，就好像在戶外騎行一樣。

相容性:

- ELEMNT GPS 自行車表。
- 安裝高於iOS 15的Apple裝置。
- Android 11版本以上的Android裝置。
- 配有藍牙、ANT+、Wi-Fi或有線連接的Windows或Mac電腦。

有限保固

Wahoo Fitness 保證本產品自原始購買日起一年內在正常使用情況下不會出現材料和工藝缺陷。不當使用或維護不當、事故、受潮、蟲害、包裝不當、閃電、電流短路或未經授權的改裝或修改而導致的缺陷將不在保固範圍內。Wahoo Fitness 保留維修或更換類似產品的最終決定權，不向客戶收取零件或人工費用，客戶只需負擔運費。更換的產品可能是全新或整新，並且在原始購買的未到期期限或退貨後 60 天內繼續提供保固，以較長的天數為準。任何被更換的產品均屬於 Wahoo Fitness 的財產。

在允許的情況下，本有限保固條款將取代任何其他明示、暗示、書面或口頭的書面保證，包括適銷性或特定用途適用性的任何保證。在任何情況下，WAHOO FITNESS 均不對特殊的、偶然的、後果性的或間接的損害承擔責任。部份地區不允許限制責任排除或將責任限制在特定金額，因此上述限制或排除條款可能對您不適用。

如需保固維修，請聯絡 Wahoo Fitness 以獲取寄送說明和 RMA 追蹤號碼。寄回您的設備，運費預付，連同原始銷售收據（保固維修所需的購買憑證）以及寫在包裹外面的 RPM 追蹤編號，郵寄至 Wahoo Fitness。

WFBKTR123

FCC: PAD147

IC: 10563A-WF147

▲警告 組み立てや使用の前に、本書およびすべての安全情報を十分にお読みください。警告や指示に従わない場合、人身傷害や機器や周囲への物理的な損害を引き起こす可能性があります。

• このマニュアルに含まれる情報に記載されているように、KICKR MOVEを組み立てます。

• KICKR MOVEを改造しないでください。

• すべての指示は、当社のWebサイトwww.wahoofitness.com/instructionsで見ることができます。

• 画像は最終製品を正確に反映していない場合があります。

以下の指示は、製品が誤って使用された場合に発生する可能性のある危険、または怪我の程度によって分類されます。

▲危険 指示に従わないと、死亡または重傷を負うことが想定されます。

▲警告 指示に従わないと、死亡または重傷を負う恐れがあります。

▲注意 指示に従わないと、人身傷害や、機器や周囲に物理的な損傷を引き起こす可能性があります。

KICKR MOVE Quick Start Guide 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



QRコードを読み込むと、組み立てとセットアップが開始されます。



警告

一般的な安全情報

- 不適切または過度の運動は、重傷を負う可能性があります。運動プログラムを開始または変更する前に、常に医師に相談してください。
- KICKR MOVEの可動部分との接触は、重傷を負う可能性があります。
- KICKR MOVEの可動部分の近くに手や物を置かないでください。
- 子供とペットをKICKR MOVEから遠ざけてください。
- 可動部品と意図しない接触をもたらす可能性のあるゆったりした衣服や、靴紐が緩む可能性がある靴を履かないでください。
- 使用者の最大体重が113.5kgを超えないようにしてください。
- KICKR MOVEの不安定性は、使用者が重傷を負う可能性を生じます。安定した場所でのKICKR MOVEを使用してください。
- KICKR MOVEは、屋内での使用のみを目的としています。屋外や水気多い場所の近くに保管しないでください。
- KICKR MOVEは、長期間使用すると触れられないほど熱くなる場合があります。触れる前に機材が冷却されていることを確認してください。
- 火災や電気ショックのリスクを回避するために、KICKR MOVEに付属する電源アダプターのみを使用してください。
- トレーニングのピークシーズン時には、KICKR MOVEを接続したままにしておくことで機材本体がWi-Fi経由で自動更新されます。クリーニングやメンテナンスの前、または長期間使用しない場合は、KICKR MOVEのプラグを抜いてください。
- デバイスの変更、不適切および/または不完全な使用、組み立てまたは操作は、重傷を負う可能性があります。
- KICKR MOVEを使用しないときは、ロックした状態で保管してください。
- KICKR CLIMBとKICKR MOVEを一緒に使用する場合、使用中にKICKR CLIMBが破損しないように、KICKR CLIMBベースアダプターを使用する必要があります。
- 自転車やアクセサリーの損傷を避けるため、KICKR MOVEの使用中は、前輪の下に何かを置いたり、フォークを他のクライミングやステアリングアクセサリーに取り付けたりしないでください。

Wahoo KICKR MOVEをご購入していただき誠にありがとうございます。

もっと詳しく知る:

詳細またはサポートリクエストを送信するには、www.wahoofitness.com/supportをご覧ください。

お問い合わせ:


Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States

電話:

アメリカ: 1-877-978-1112
電話受付時間: 月 - 金 9am - 5pm 東部標準時
イギリス: +44-800-808-5773
英国の電話対応時間: 月曜日～金曜日
午後2時～午後10時(グリニッジ標準時)

開梱

- (1) KICKR MOVE
- (1a) KICKR MOVE ロックレバー
- (2) AC 電源アダプター
- (3) クイックリリーススキューワ
- (4) ディスクプレーキキャリパー Spacer
- (5) 1.8mm Spacer
- (6) Adapter A - 130mmと135mmクイックリリース用
- (7) Adapter B - 130mmと135mmクイックリリース
- (8) Adapter C - 12x142と12x148スルーアクスル
- (9) Adapter D - 12x142 Thru Axle
- (10) Adapter E - 12x148 Thru Axle
- (11a) Axis Feet - Small
- (11b) Axis Feet - Medium *Pre-installed
- (11c) Axis Feet - Large



* これらの部品はKICKR MOVEに予め組み込まれています

P プロのコツ - 全ての梱包物と保護材を搬送と保管のために保存しておきましょう。

KICKR MOVE セットアップ





警告

KICKR MOVEをセットアップする前に、怪我の危険を避けるため、ロックレバーが確実にロックされていることを確認してください。

KICKR MOVEをしっかりした水平な面に置いて、(1)で青い脚固定タブを押して脚を開いて、(2)で所定位置でカチッと音がするまで脚を外側に回します。

(注: 脚固定タブが元の位置に戻っていて、脚が開いた位置にあることを確認してください。)






▲警告 警告:ピンチポイントハザード。重傷を防ぐために:

- 常に可動部分から手を離してください。
- KICKR MOVEには絶対に手を伸ばさないでください。
- 使用していないときは常にKICKR MOVEをロックしてください。

(3) 同梱のAC電源アダプタを使用して、トレーナーを標準のコンセントに接続します。

トレーナーを固定するために、2つの水平調整脚(4a)をトレーナーが水平になるまで左右に回して調節して、(4b)青いロックナットをKICKR MOVEの脚側に締めつけます。




▲警告 毎回乗車前にトレーナーが固定されているか確認して、必要な場合は水平調整脚を調節してください。

ホイールサイズに合わせてトレーナーの高さを調節するには、(5)センターレグにある高さ調節ノブを適切な設定に移します。ホイールサイズが不明な場合は、タイヤのサイドウォールを確認するか、最寄りの自転車店に相談してください。

130MMまたは135MMクイックリリースの場合

Adapters Needed: A and B


KICKR MOVEは130mmクイックリリーススペーシングの自転車用に予め設定されています。お持ちの自転車が130mmスペーシングを採用している場合は「自転車の取り付け」に進んでください。135mmスペーシングの場合は、クイックリリーススキューを取り外して、Adapter Bを裏返しにし、クイックリリーススキューを再度取り付けてください。



142MMまたは148MM幅スルーアクスルの場合

Adapters Needed: C and D or E

自転車に付属している太さ12mmのスルーアクスルで使います。




自転車の取り付け

▲警告 自転車を取り付ける前に、怪我の危険を避けるために、ロックバーが確実にロックされていることを確認してください。

自転車のチェーンをフロントとリアの最小スプロケットの位置に移動させて、リアホイールを取り外します。KICKR MOVEの最小スプロケットの位置にチェーンを合わせて、KICKR MOVE's アクセルにドロップアウトが完全にはまるように押し下げて、自転車をKICKR MOVEに取り付けます。

クイックリリースのある自転車の場合 - クイックリリースのドングリナットを締め、クイックリリースレバーを閉じて自転車を固定します。クイックリリースレバーは、自転車のフレームから離れる方向に曲がっているときは「開」、自転車のフレームに向かう方向に曲がっているときは「閉」です(2)。クイックリリースのハンドルは、常にKICKR MOVEの非ドライブ(非カセット)側にあります。KICKR MOVEを使用する際は、付属のクイックリリースを使用してください。

スルーアクスル付き自転車は - 自転車付属のスルーアクスル(3)を再取り付け、製造元の仕様(4)に従って締め付けて自転車を固定してください。




▲警告 クイックリリーススキューまたはスルーアクスルを適切に締めないと、取り付けられている自転車の損傷や怪我等、物的損害が発生する可能性があります。適切な張力がわからない場合は、最寄りの自転車店に問い合わせるか、Wahoo Fitnessに問い合わせてください。クイックリリーススキューまたはスルーアクスルが適切に締められるまで、KICKR MOVEに乗らないでください。

P プロのコツ- フロントホイールを持ち上げながらサドルを押し下げて、自転車をトレーナーに完全に固定します。

アクシスフィートの調整

KICKR MOVEの統合されたアクシスフィートにより、あらゆるタイプのサイクリストが独自のライディングスタイルに合わせてライド感をカスタマイズし、フィードバックを強化して、より現



ステップ1: 「アウトリガー」の足を外します

ステップ2: 上部キャップを外します(青いロックの右側と足の付け根の間の部分)

手順3: 必要なトップキャップを取り付ける

0-140 lbs (0 - 63 kg)

最小直径のキャップを使用

141-180 lbs (63 - 81 kg)

ミドルキャップを使用(デフォルトでインストール)

181 lbs + (81kg +)

最大径のキャップを使用

警告

警告: 体重に応じて適切なトップキャップを選択しないと、物的損害や人身事故につながる可能性があります。適切なトップキャップが取り付けられるまで、KICKR MOVEに乗らないでください。

WAHOOアプリを使ってセットアップを完了します

Apple App StoreまたはAndroid Google Play Storeから、Wahooアプリを無料でダウンロードします。このアプリを使用して、デバイスの登録、プロフィールの完成、必要なファームウェアの更新の実行、センサーのペアリングを行います。

ワークアウトの開始: ワークアウト画面から緑色の「スタート」ボタンを選択し、ワークアウトを開始します。右にスワイプすると、KICKR MOVEのページが表示されます。このページでは、ワークアウトを表示したり、KICKR MOVEを操作したりすることができます。

KICKR MOVEワークアウトモード:

Wahoo FitnessアプリにはKICKR MOVEをコントロール可能にする以下のワークアウトモードがあります:

LEVEL: 流動体や ウィンドトレナー上でライドするように、速く漕ぐほどさらにハードになります。選択するレベルがパワーカーブの描き方を決めます。

RESISTANCE: ブレーキの抵抗を0から100%まで自在に設定可能にします。速度に関係無く、ブレーキは変更するまで設定はそのままです。

ERG: 目標のパワーを設定すると、KICKR MOVEが抵抗を増減して、速度に関係無く一定の出力を維持します。

SIM: 体重、自転車の種類、ライディングポジション、向かい風、勾配を入力すると、KICKR MOVEがまるで屋外走行しているかのように、パワーカーブを正確に描きます。

互換性:

- ELEMNT GPS サイクルコンピューター。
- iOS 15以降を実行しているAppleデバイス。
- Android 11以下のAndroidデバイス。
- Bluetooth、ANT+、Wi-Fiネットワーク、またはDirect Connectイーサネットアクセサリを搭載したWindowsまたはMacOSコンピュータ。

限定保証

Wahoo Fitnessは、本製品が通常の使用において、素材および製造上の欠陥がないことを、最初に購入した日から1年間保証します。不適切または不当な使用やメンテナンス、事故、過度の湿気、昆虫、不適切な梱包、雷、電力サージ、または不正な改ざん、変更、修正に起因する不具合は、補償の対象とはなりません。Wahoo Fitnessは、その裁量により、お客様が送料を負担する限り、部品または労働力を無償で修理または同等の製品に交換します。製品は、新品、再生品、または再調整品であり、保証期間は、最初の購入時の未使用期間または返品から60日間のいずれか長い方です。交換された製品は、Wahoo Fitnessの所有物となります。

許可された場合、この限定保証の規定は、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、明示または黙示、書面または口頭を問わず、他のいかなる書面保証にも代わるものではありません。いかなる場合においても、Wahoo Fitnessは、特別損害、付随的損害、派生的損害、または間接的損害について責任を負わないものとします。地域によっては、特定金額に対する責任の排除または制限を認めていないため、上記の制限または排除がお客様に適用されない場合があります。

保証サービスを受けるには、Wahoo Fitnessに連絡して発送手順とRMA追跡番号を入手してください。保証修理に必要な購入証明書である販売レシートの原本を添付し、パッケージの外側にRPM追跡番号を記載した上で、配送料前払い(元払い)でデバイスをWahoo Fitnessに郵送してください。

WFBKTR123

FCC: PAD147

IC: 10563A-WF147

wahoo

wahoofitness.com

⚠️ OSTRZEŻENIE Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję i wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa przed montażem i użyciem. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub fizyczne uszkodzenie sprzętu lub otoczenia.

- Montuj KICKR MOVE wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Nie modyfikuj KICKR MOVE.
- Wszystkie instrukcje można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.wahoofitness.com/instructions.
- Obrazy mogą nie odzwierciedlać dokładnie produktu końcowego.

Poniższe instrukcje zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem zagrożenia lub szkód, które mogą wystąpić w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu:

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niezastosowanie się do instrukcji spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠️ OSTROŻNOŚĆ Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub fizyczne uszkodzenie sprzętu lub otoczenia.

Skrócona instrukcja obsługi KICKR MOVE Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.

Español: Ver las instrucciones completas para completar la configuración

Français: Pour une installation complète, consulter le mode d'emploi.

Italiano: Vedi istruzioni dettagliate per una configurazione completa

Korean: 완전 한 설치에 대 한 전체 지침을 참조 하십시오

Deutsche: Für die komplette Einrichtung lesen Sie bitte die vollständige Anleitung

Simplified Chinese: 查看完整设置的全面操作说明

Traditional Chinese: 檢視完整設定的全面操作說明

Japanese: 完全なセットアップについての完全な説明を参照

Polish: Zobacz pełne instrukcje dotyczące pełnej konfiguracji.



Zeskanuj kod QR do, aby rozpocząć montaż i konfigurację

OSTRZEŻENIE

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia mogą spowodować poważne obrażenia. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem lub modyfikacją jakiegokolwiek programu ćwiczeń.
- Kontakt z ruchomymi częściami KICKR MOVE może spowodować poważne obrażenia.
- Nie zbliżaj rąk ani przedmiotów do ruchomych części KICKR MOVE.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od KICKR MOVE.
- Nie nosić luźnej odzieży ani butów z luźnymi sznurowadłami, które mogłyby spowodować niezamierzony kontakt z ruchomymi częściami.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi rowerzysty 250 funtów (113,5 KG).
- Niestabilność KICKR MOVE może spowodować poważne obrażenia. Używaj KICKR MOVE tylko na stabilnych, równych powierzchniach.
- KICKR MOVE jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie przechowywać na zewnątrz lub w pobliżu wody.
- KICKR MOVE może stać się gorący w dotyku, gdy jest używany przez dłuższy czas. Pozwól komponentom ostygnąć przed dotknięciem.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, używaj tylko dołączonego zasilacza z KICKR MOVE.
- W szczycie sezonu treningowego KICKR MOVE powinien być podłączony do zasilania, aby umożliwić automatyczne aktualizacje za pośrednictwem sieci Wi-Fi. KICKR MOVE należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem i konserwacją lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas.
- Modyfikacje urządzenia, niewłaściwe i/lub niekompletne użytkowanie, montaż lub obsługa mogą spowodować poważne obrażenia.
- Pozostawić dźwignię KICKR MOVE w położeniu ZABLOKOWANYM, gdy nie jest używana.
- Jeśli używasz KICKR CLIMB i KICKR MOVE razem, musisz użyć adaptera podstawy KICKR CLIMB, aby uniknąć uszkodzenia KICKR CLIMB podczas użytkowania.
- Aby uniknąć uszkodzenia roweru lub akcesoriów, podczas korzystania z urządzenia KICKR MOVE nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pod przednim kołem ani mocować wideł do innych akcesoriów do wspinałki lub kierownicy.

Dziękujemy za zakup Wahoo KICKR MOVE!

UCZ SIĘ WIĘCEJ:

Aby uzyskać więcej informacji lub przestać prosić o wsparcie, odwiedź stronę www.wahoofitness.com/support

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Wahoo Fitness
90 W. Wieuca Rd NE
Suite 110
Atlanta, GA 30342 United States


TELEFON:

Stany Zjednoczone: 1-877-978-1112
Godziny telefoniczne w USA: od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00 czasu wschodniego

Zjednoczone Królestwo: +44-800-808-5773
Godziny telefoniczne w Wielkiej Brytanii: od poniedziałku do piątku 14:00 - 22:00 GMT

ROZPAKOWANIE

- (1) KICKR MOVE
- (1a) KICKR MOVE dźwignia blokująca
- (2) Zasilacz sieciowy
- (3) szpikulec szybkiego uwalniania
- (4) Element dystansowy zacisku hamulca tarczowego
- (5) Podkładka dystansowa 1,8 mm
- (6) Adapter A — do szybkozłączy 130 mm i 135 mm
- (7) Adapter B — dwustronna podkładka dystansowa piasty do szybkozamykaczy 130 mm i 135 mm
- (8) Adapter C — do osi przelotowej 12x142 i 12x148
- (9) Adapter D - 12x142 Thru Axle
- (10) Adapter E - 12x148 Thru Axlev
- (11a) Axis Feet - Small
- (11b) Axis Feet - Medium *Pre-installed
- (11c) Axis Feet - Large



P

PROTIP: Zachowaj wszystkie opakowania i materiały ochronne na czas transportu i przechowywania.



KONFIGURACJA KICKR MOVE

OSTRZEŻENIE

Przed skonfigurowaniem KICKR MOVE należy upewnić się, że dźwignia blokady jest dobrze zablokowana, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń.

Umieść KICKR MOVE na stabilnej, równej powierzchni i rozłóż nóżki, (1) naciskając na niebieskie zatrzaski blokujące nóżki i (2) odchylając nóżki na zewnątrz, aż zatrzaskną się w swoim miejscu.

(UWAGA: Upewnij się, że wypustki blokujące nóżki odskoczyły z powrotem i zabezpieczyły nóżki w pozycji otwartej.)






OSTRZEŻENIE Ryzyko zmiążdżenia. Aby zapobiec poważnym obrażeniom:

- **ZAWSZE** trzymaj rękę z dala od ruchomych części.
- **NIGDY** nie sięgaj w KICKR MOVE.
- **ZAWSZE** blokuj KICKR MOVE, gdy nie jest używany.

(3) Użyj dołączonego zasilacza sieciowego, aby podłączyć trenera do standardowego gniazdka ściennego.

Aby ustabilizować trenera, wyreguluj dwie nóżki poziomujące (4a), przekręcając je w lewo lub w prawo, aż trener będzie wypoziomowany i (4b) zablokuj je, dokręcając niebieskie nakrętki zabezpieczające do ramy nóg KICKR MOVE.




OSTRZEŻENIE Przed każdą jazdą sprawdź, czy trenera jest stabilny; w razie potrzeby ponownie wyregulować nóżki poziomujące.

Dostosuj wysokość trenera, aby pasował do określonego rozmiaru kół, (5) przesuując pokrętło regulacji wysokości na środkowej nodze do odpowiedniego ustawienia. Jeśli nie masz pewności co do rozmiaru koła, sprawdź ścianę boczną opony lub skonsultuj się z lokalnym sklepem rowerowym.

DO 130MM LUB 135MM SZYBKOWALNIAJĄCY

Potrzebne adaptery: A i B


KICKR MOVE jest fabrycznie skonfigurowany do rowerów z rozstawem szybkiego zwalniania 130 mm. Jeśli masz rower z rozstawem 130 mm, przejdź do „Mocowanie roweru”. Aby uzyskać rozstaw 135 mm, wyjmij szpikulec z szybkozamykaczem, odwróć adapter B i ponownie zainstaluj szpikulec z szybkozamykaczem.



DO 142 MM LUB 148 MM PRZEZ OŚ

Potrzebne adaptery: C i D lub E

Do użytku z osią sztywną 12 mm dostarczoną z rowerem.




MOCOWANIE ROWERU

OSTRZEŻENIE Przed podłączeniem roweru należy upewnić się, że dźwignia blokady jest bezpiecznie zablokowana, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń

Przełóż łańcuch rowerowy na najmniejszą zębatkę z przodu i z tyłu, a następnie zdejmij tylne koło. Zainstaluj swój rower na KICKR MOVE, dopasowując łańcuch do najmniejszej zębatki w KICKR MOVE i dociskając, aby całkowicie osadzić haki na osi KICKR MOVE.

Do rowerów z szybkozamykaczem - Zabezpiecz swój rower, dokręcając żołądź szybkozamykacza nakrętkę i zaciśnięcie dźwigni szybkiego zwalniania. Dźwignia szybkiego zwalniania jest „otwarta”, gdy jest zakrzywiona z dala od ramy roweru (1); dźwignia jest „zamknięta”, gdy zakręca w kierunku roweru rama (2). Uchwyt szybkozamykacza znajduje się zawsze po stronie bez napędu (bez kasety) KICKR MOVE. Podczas korzystania z KICKR MOVE używaj tylko dostarczonego szpikulca z szybkozamykaczem.

W przypadku rowerów z osią sztywną - Zabezpiecz swój rower, ponownie montując oś przelotową roweru (3) i dokręcając ją zgodnie ze specyfikacjami producenta (4).




OSTRZEŻENIE Niewłaściwe dokręcenie szybkozamykacza lub osi przelotowej może spowodować uszkodzenie mienia, w tym uszkodzenie przymocowanego roweru lub obrażenia ciała. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego naprężenia, skonsultuj się z lokalnym sklepem rowerowym lub skontaktuj się z Wahoo Fitness do pomocy.



PROTIP: Podnieś przednie koło, jednocześnie naciskając siodełko, aby upewnić się, że rower jest całkowicie osadzony na trenerze.

AXIS FEET MODYFIKACJA

Zintegrowane nóżki AXIS KICKR MOVE pozwalają rowerzystom wszystkich typów dostosować wrażenia z jazdy do ich unikalnego stylu jazdy, poprawić sprzężenie zwrotne i zaferować bardziej realistyczne wrażenia podczas treningu.



Krok 1: Odkręć nóżki „wysięgніка.

Krok 2: Zdejmij górną nasadkę (część między niebieska przeciwnakrętka i podstawa stopy).

Krok 3: Zainstaluj żądaną górną nasadkę.

0-140 lbs (0 – 63 kg)	Użyj nasadki o najmniejszej średnicy
141-180 lbs (63 – 81 kg)	Użyj środkowej nasadki (zainstalowany domyślnie)
181 lbs + (81kg +)	Użyj nasadki o największej średnicy

⚠️ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE: Niewybranie odpowiedniej nasadki górnej do swojej wagi może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. NIE WOLNO jeździć na KICKR MOVE, dopóki nie zostanie zamontowana odpowiednia górna nasadka.

DOKOŃCZ KONFIGURACJĘ ZA POMOCĄ APLIKACJI WAHOO

Pobierz aplikację Wahoo za darmo z Apple App Store lub Android Google Play Store. Użyj tej aplikacji, aby zakończyć rejestrację urządzenia, uzupełnić swój profil, wykonać niezbędne aktualizacje oprogramowania sprzętowego i sparować czujniki.

ROZPOCZNIJ TRENING: Na ekranie treningu wybierz zielony przycisk „Start”, aby rozpocząć trening. Przesuń w prawo, aby wyświetlić stronę KICKR MOVE. Ta strona umożliwi przeglądanie treningu i sterowanie KICKR MOVE.

TRYBY TRENINGU KICKR MOVE:

W aplikacji Wahoo Fitness dostępne są następujące tryby treningu, których możesz używać do kontrolowania swojego KICKR MOVE:

POZIOM: Podobnie jak jazda na trenażerze z płynem lub wiatrem, im szybciej jedziesz, tym trudniej. Wybrany poziom określa postępowanie krzywej mocy.

OPÓR: To pozwala możesz ustawić opór hamulca w dowolnym miejscu od 0 do 100%. Niezależnie od prędkości hamulec pozostanie zaciągnięty, dopóki nie zdecydujesz się go zmienić.

ERG: Ustaw żądaną moc, KICKR MOVE zwiększy się lub zmniejszy opór aby utrzymać stałą moc wyjściową, niezależnie od prędkości.

SIM: Wprowadź swoją wagę, typ roweru, pozycję podczas jazdy, wiatr i nachylenie, a KICKR MOVE dokładnie wymodeluje krzywą mocy, tak jakbyś jechał na świeżym powietrzu.

ZGODNOŚĆ

- Komputery Element GPS BK.
- Urządzenia Apple z systemem iOS 15 lub nowszym.
- Urządzenia z systemem Android w wersji 11 lub nowszej.
- Komputer z systemem Windows lub MacOS z Bluetooth, ANT+, siecią Wi-Fi lub akcesorium Direct Connect Ethernet.

OGRANICZONA GWARANCJA

Wahoo Fitness gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych, przy normalnym użytkowaniu, przez okres jednego roku od daty zakupu. Wady wynikające z niewłaściwego lub nierozsądnego użytkowania lub konserwacji, wypadków, nadmiernej wilgoci, owadów, niewłaściwego opakowania, wyładowań atmosferycznych, skoków napięcia lub nieautoryzowanej ingerencji, zmian lub modyfikacji nie będą objęte gwarancją. Wahoo Fitness, według własnego uznania, naprawi lub wymieni na porównywalny produkt, nie pobierając od klienta żadnych opłat za części ani robociznę, o ile klient ponosi koszty wysyłki. Produkty mogą być nowe, odnowione lub odnowione i są objęte gwarancją przez okres, który nie wygasa od pierwotnego zakupu lub 60 dni od zwrotu, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wszelkie wymienione produkty stają się własnością Wahoo Fitness.

GDZIE JEST TO DOZWOLONE, POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE PISEMNE GWARANCJE, WYRAŻNE LUB DORÓZUMIANE, PISEMNE LUB USTNE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WAHOO FITNESS NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY. NIEKTÓRE MIEJSCA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYKLUCZEŃ LUB OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI DO OKREŚLONYCH KWOT, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Aby uzyskać usługi gwarancyjne, skontaktuj się z Wahoo Fitness w celu uzyskania instrukcji wysyłki i numeru śledzenia RMA. Zwróć urządzenie, opłaconą przesyłką, wraz z oryginalnym dowodem zakupu, który jest wymagany dowodem zakupu w przypadku naprawy gwarancyjnej, z numerem śledzenia RMA zapisanym na zewnątrz opakowania i wyślij je pocztą do Wahoo Fitness.

WFBKTR123
FCC: PAD147
IC: 10563A-WF147

OŚWIADCZENIE CE:

Niniejszym Wahoo Fitness oświadcza, że ten produkt jest zgodny z:

Zasadnicze wymagania i istotne odpowiednie przepisy dyrektywy 2014/53/UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE (DoC) jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.wahoofitness.com/regulatory-notice. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywa 2014/53/UE i wszelkie inne obowiązujące dyrektywy. Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy Wahoo Fitness, LLC.

Wszystkie wymienione produkty Wahoo działają w paśmie częstotliwości 2402-2480MHz i poniżej progu maksymalnej mocy wyjściowej 100mW (20dBm).

Organy regulacyjne w UE mogą uzyskać informacje o zgodności, pisząc na adres:
Wahoo Fitness LLC
90 W. Wieuca Road 110
Atlanta, GA 30342

wahoo
wahoofitness.com